Honeywell

HRSD4

Videogravador digital de 4 canais

Manual do utilizador



AVISO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR



AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A COBERTURA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. A ASSISTÊNCIA DEVE SER PRESTADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.



O símbolo da faísca, no interior dum triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença duma "voltagem perigosa" não isolada no interior da caixa do produto que pode ser de grandeza suficiente para constituir um risco de choque eléctrico.



O ponto de exclamação, no interior dum triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de utilização e de manutenção (assistência) importantes na documentação que acompanha o produto.

AVISO DE CONFORMIDADE DA FCC:

ESTE EQUIPAMENTO FOI TESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES PARA UM DISPOSITIVO DIGITAL DA CLASSE A, DE ACORDO COM A PARTE 15 DAS REGRAS DA FCC. ESTES LIMITES FORAM CONCEBIDOS PARA FORNECER UMA PROTECÇÃO RAZOÁVEL CONTRA INTERFERÊNCIAS DANOSAS QUANDO O EQUIPAMENTO OPERA EM AMBIENTE COMERCIAL. ESTE EQUIPAMENTO GERA, UTILIZA E PODE EMITIR ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA E, SE NÃO FOR INSTALADO E UTILIZADO DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES, PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS EM COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO. O FUNCIONAMENTO DESTE EQUIPAMENTO NUMA ÁREA RESIDENCIAL PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS E, NESTE CASO, OS UTILIZADORES TERÃO A RESPONSABILIDADE DE CORRIGIR AS INTERFERÊNCIAS.

AVISO: AS MODIFICAÇÕES NÃO EXPRESSAMENTE APROVADAS PELO FABRICANTE PODEM ANULAR A AUTORIDADE DO UTILIZADOR PARA UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

ESTE APARELHO DIGITAL DA CLASSE A ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA CANADIANA ICES-003 CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASS A EST CONFORME A LA NORME NMB-003 DU CANADA.

As informações contidas neste manual são verdadeiras à data da publicação. A Honeywell não se responsabiliza por qualquer problema resultante da utilização a partir dessa data. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Podem efectuar-se revisões ou novas edições desta publicação para integrar essas alterações.

i

Precauções importantes

1. Leia as instruções

Todas as instruções de segurança e utilização devem ser lidas antes de colocar o aparelho em funcionamento.

2. Guarde as instruções

As instruções de segurança e utilização devem ser guardadas para referência futura.

3. Limpeza

Desligue o equipamento da tomada antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza aerossóis. Utilize um pano suave humedecido.

Nunca adicione quaisquer acessórios e/ou equipamento sem a aprovação do fabricante, uma vez que isso poderá resultar em incêndio, choque eléctrico ou outros ferimentos pessoais.

5. Água e/ou humidade

Não utilize este equipamento perto de ou em contacto com a água.

Coloque este equipamento apenas em posição vertical. O equipamento possui uma SMPS (fonte de alimentação comutadora) de estrutura aberta, que poderá causar incêndio ou choque eléctrico se for introduzido algum objecto através dos orificios de ventilação da parte lateral do equipamento.

7. Acessórios externos

Não coloque o equipamento sobre um móvel com rodas, mesa ou outro tipo de apoio instável. O equipamento pode cair e causar ferimentos graves em crianças ou adultos, ou ficar seriamente danificado. A montagem em parede ou estante deve respeitar as instruções do fabricante e deve ser utilizado um kit de montagem aprovado pelo



Este equipamento e respectivo apoio devem ser deslocados com cuidado. As paragens súbitas, a força excessiva e as superfícies desniveladas podem originar a queda do conjunto.

8. Fontes de energia O equipamento só deve ser ligado ao tipo de fonte de energia indicado O equipamento so deve se ingado ao upo de fonte de energia del que dispõe, consulte o vendedor do equipamento ou a empresa distribuidora de electricidade.

9. Cabos de alimentação

O operador ou instalador devem desligar a energia e outras ligações antes de manusear o equipamento.

Para protecção adicional deste equipamento durante uma trovoada ou quando não é utilizado durante longos períodos de tempo, desligue-o da tomada e desligue a antena ou sistema de cabos. Isto evitará danos provocados pelas descargas e pelos picos de tensão no equipamento.

11. Sobrecarga

Não sobrecarregue as tomadas e as extensões, pois isso pode resultar em incêndio ou choques eléctrico.

12. Objectos e líquidos

Nunca tente inserir objectos de qualquer tipo através das aberturas deste equipamento, visto que podem tocar em pontos de tensão perigosa ou provocar curto-circuitos, o que poderia resultar em incêndio ou choque eléctrico. Nunca derrame líquidos sobre o equipamento.

13. Assistência

Não tente reparar o equipamento. Entregue o aparelho para ser reparado por técnicos qualificados.

14. Danos que impliquem assistência

Desligue o equipamento da tomada e entregue-o para ser reparado por técnicos qualificados, nas seguintes condições:

- A. Quando estiverem danificados o cabo de alimentação ou a ficha.
- B. Se for derramado líquido ou se caírem objectos para o interior do equipamento.
- Se o equipamento tiver sido exposto a chuva ou água.
- D. Se o equipamento não funcionar normalmente ao seguir as instruções de utilização, ajuste apenas os controlos que estiverem descritos nessas mesmas instruções. A regulação incorrecta de outros controlos pode originar danos e exigirá, na maioria dos casos, muito trabalho por parte de um técnico qualificado para que o equipamento volte a funcionar normalmente.
- Se o equipamento tiver caído ou se a caixa estiver danificada.
- Quando o equipamento apresentar uma evidente alteração de desempenho, isso indicará necessidade de assistência.

15. Peças de substituição

Se forem necessárias peças sobressalentes, verifique se o técnico utiliza peças especificadas pelo fabricante ou que tenham as mesmas características da peça original. As substituições não autorizadas podem provocar incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.

16. Verificações de segurança

Após conclusão de qualquer assistência ou reparação do equipamento, peça ao técnico para realizar as verificações de segurança, a fim de determinar se o equipamento se encontra em bom estado de funcionamento.

17. Instalação

A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado e deve estar em conformidade com todos os regulamentos locais.

18. Baterias correctas

Aviso: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

19. Temperatura ambiente (Tmra)

A temperatura ambiente máxima recomendada pelo fabricante (Tmra) para o equipamento deve ser especificada para que o cliente e o instalador possam determinar um ambiente de funcionamento adequado para o equipamento.

20. Temperatura elevada do ambiente de funcionamento

Se o equipamento for instalado num conjunto de prateleiras fechado ou com várias unidades, a temperatura do ambiente de funcionamento poderá ser mais elevada que a do ambiente da sala. Sendo assim, o equipamento deverá ser instalado num ambiente compatível com a temperatura ambiente máxima recomendada pelo fabricante (Tmra).

21. Circulação reduzida do ar

A instalação do equipamento na prateleira deve ser efectuada de modo a que não seja comprometida a quantidade de ar circulante necessária para o funcionamento seguro do equipamento.

22. Carga mecânica

A montagem do equipamento na prateleira deve ser efectuada de forma a evitar situações perigosas causadas por uma carga mecânica deseguilibrada.

23. Sobrecarga do circuito

Deve ter-se em consideração a ligação do equipamento ao circuito eléctrico e ao efeito que a sobrecarga de circuitos pode ter sobre a protecção contra sobrecorrente e a cablagem de alimentação. Para resolver este problema, deve levar-se em linha de conta os valores nominais da placa sinalética do equipamento.

Deve manter-te a ligação à terra do equipamento montado em prateleira. Deve prestar-se especial atenção a outras ligações de alimentação, para além das ligações directas ao circuito de derivação (por ex., utilização de uma caixa de múltiplas tomadas).

Índice

Capitulo 1 — introdução	
Funções	
Resumo técnico	2
Capítulo 2 — Instalação	
Conteúdo da embalagem	
Ferramentas de instalação necessárias	
Ligar a fonte de vídeo	3
Ligar o vídeo "Loop Through"	
Ligar o monitor de localização	4
Ligar o áudio	
Ajustar a unidade para saída CVBS ou VGA	5
Ligar o monitor RGB	5
Ligar à porta de rede	6
Ligar os alarmes	
Al 1 a 4 (Entrada de alarme)	6
GND (Terra)	6
ARI (Entrada de reposição de alarme)	7
Saída de alarme	
Ligar à porta RS-232C	7
Reposição dos valores de fábrica	8
Ligar à porta USB	
Ligar o cabo de alimentação	9
•	
Capítulo 3 — Configuração	11
Comandos do painel frontal	
Botões de câmaras (1 a 4)	11
LED POWER	
LED ALARM	12
LED RECORD	12
Botão ENTER/PAUSE	12
Botões de seta	12
Botão PANIC	13
Botão ZOOM/PTZ	13
Botão QUAD/SEQ	
Botão MENU	
Ligação do Controlo Remoto por infravermelhos	
Ligar a alimentação de energia	
Configuração inicial da unidade	
Ecrã Configurar Rápido	
Ecră de Configuração Normal	
Informação do Sistema	
Configurar Data/Hora	
Ecrã Verificação do Sistema	

Ecrã Info. Guardada	24
Ecrã Eventos do Sistema	
Desligar Sistema	27
Configurar dispositivos de entrada	
Ecra de configuração de Câmara	
Ecrã de configuração de Entradas de Alarme	
Detector de Movimento	
Ecrã de configuração de Text-In (Entrada de Texto)	31
Ecrã de configuração de Saída de Alarme	
Ecrã Configurar Áudio	
Ecrã de configuração de RS232	36
Configurar definições de gravação	
Ecrã Configurar Modo de Gravação	37
Ecrã Configurar Gravação por Tempo	
Calendário de Gravação por intervalos de tempo	
Ecrã Configurar Gravação antes de Evento	
Configurar Acção de Evento	
Ecra de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Gravação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Saída de Ala	rme)
	43
Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme(Notificação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento(Gravação	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Saída de) 40
Alarme)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Notificaç	
Forã do configuração do Acoão do Evento Entrada do Toyto (Croyação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Gravação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Saída de Alarn	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Notificação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Gravação)	
Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Saída de Ala	
	51
Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Notificação)	
Configurar Visualização no Ecrã	
Configurar OSD (Visualização no ecrã)	53
Ecrã de configuração da Monitorização Principal	54
Ecrã Configurar Rede	
Ecrã Configurar LAN	
Configurar Modem	
Ecrã de configuração de DVRNS (serviço de nomes de DVR)	ou
Ecrã Configuração do Centro de Notificação	
Ecrã de configuração da Password	
Ecrã Configuração	
Cópia de clip	
Carregal configuração de fábrica	68

Abrir/Gravar (Carregar/Guardar) configuração	68
Apagar Informação Gravada	
Capítulo 4 — Utilização	71
Ligar a alimentação de energia	
Monitorização em directo	
Modo PTZ	
Modo de Zoom Digital	
Gravar vídeo	
Gravar áudio	
Reproduzir vídeo gravado	
Botões de seta	
Botão Enter/Pausa	76
Botões da Câmara (1 a 4)	76
Botão QUAD/SEQ	
Modo de reprodução com zoom digital	77
Pesquisar no vídeo	78
Pesquisar Data/Hora	
Pesquisar Calendário	
Pesquisar Evento	
Pesquisa por entrada de texto	82
Anexo A — Preparação da unidade de disco rígido USB	85
Preparar a unidade de disco rígido USB-IDE no Windows 2000	
Preparar a unidade de disco rígido USB-IDE no Windows 98	86
Anexo B — Exemplos de pesquisas por entrada de texto	87
Exemplo de pesquisa I	
Exemplo de pesquisa II	
Anexo C – Resolução de problemas	89
Anexo D — Pin-outs dos conectores	90
Anexo E — Mapa dos ecrãs	91
Anexo F — Especificações	92

Lista de figuras

Figura 2 — Painel posterior do DVR. 3 Figura 3 — Conectores de entrada de vídeo. 3 Figura 5 — Conectores de vídeo "Loop Through". 4 Figura 5 — Conectores de saída de vídeo. 4 Figura 7 — Comutador CVBS/VGA. 5 Figura 8 — Conector de entrada e saída de áudio. 4 Figura 9 — Conector Ge ente. 6 Figura 10 — Conectores de saída de alarme. 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme. 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica. 8 Figura 14 — Conector USB. 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação. 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR. 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos. 14 Figura 19 — Ecrã Password Admin. 15 Figura 20 — Ecrá Bera Alterar Informação Normal. 17 Figura 21 — Ecrá Informação do Sistema. 17 Figura 22 — Ecrá Actualização do Sistema. 18 Figura 23 — Ecrá Configuração do Sistema 18 Figura 24 — Ecrá Sincr. Hora 21 Figura 25 — Ecrá Sincr. Hora<	Figura 1 — Instalação típica do DVR	1
Figura 4 — Conectores de video "Loop Through" 4 Figura 5 — Conectores de saída de video 4 Figura 7 — Comutador CVBS/VGA 5 Figura 8 — Conector VGA 5 Figura 9 — Conector de rede 6 Figura 10 — Conectores de alarme 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Ecrã Configuração do Sistema 18 Figura 25 — Ecrã Configuração do Sistema 19 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 20 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 31 — Ecrã do monu Dispositivo <td>Figura 2 — Painel posterior do DVR</td> <td> 3</td>	Figura 2 — Painel posterior do DVR	3
Figura 5 — Conectores de saída de vídeo. 4 Figura 6 — Conectores de entrada e saída de áudio. 4 Figura 7 — Comutador CVBS/VGA 5 Figura 8 — Conector VGA. 5 Figura 9 — Conector de rede. 6 Figura 10 — Conectores de saída de alarme. 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme. 7 Figura 12 — Conector RS-232C. 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica. 8 Figura 14 — Conector USB. 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação. 9 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos. 11 Figura 18 — Berã Password Admin. 15 Figura 20 — Ecrã de Configurar Rápido. 15 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema. 17 Figura 22 — Ecrã Atlacira Informação do Sistema. 17 Figura 23 — Teclado virtual. 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 18 Figura 25 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 31 — Ecrã do menu Dispositivo 23	Figura 3 — Conectores de entrada de vídeo	3
Figura 7 — Comutador CVBS/VGA 5 Figura 7 — Comutador CVBS/VGA 5 Figura 9 — Conector VGA 5 Figura 10 — Conectores de saída de alarme 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Actualização do Sistema 18 Figura 23 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 25 — Ecrã Configuração do Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema 19 Figura 29 — Ecrã Lord Goularação de Férias 21 Figura 30 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrã Configuração de Férias 21	Figura 4 — Conectores de vídeo "Loop Through"	4
Figura 7 — Comutador CVBS/VGA 5 Figura 8 — Conector VGA 5 Figura 10 — Conectore de rede. 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Actualização do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 39 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecrã Lonfiguração de Câmara		
Figura 8 — Conector VGA 5 Figura 9 — Conector de rede 6 Figura 11 — Conectores de alarme 6 Figura 11 — Conectores de saída de alarme 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 29 — Ecrã Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 25 — Ecrã Configuração do Sistema 18 Figura 25 — Ecrã Configuração do Sistema 19 Figura 26 — Ecrã Configuração do Sistema 20 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 23 Figura 31 — Ecrã Eventos do Sistema 24 Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema 26 </td <td>Figura 6 — Conectores de entrada e saída de áudio</td> <td> 4</td>	Figura 6 — Conectores de entrada e saída de áudio	4
Figura 10 — Conectores de alarme Figura 10 — Conectores de alarme Figura 11 — Conectores de saída de alarme Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 15 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 17 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrá Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrá Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 19 Figura 26 — Ecrã Configurar Data/Hora 19 Figura 28 — Ecrá Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecrá Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrá Ecra Ecra Onfiguração de Férias 25 Figura 32 — Ecrá Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrá Eventos do Sistema 27 Figura 34 — Ecrá Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra	Figura 7 — Comutador CVBS/VGA	5
Figura 10 — Conectores de alarme Figura 10 — Conectores de alarme Figura 11 — Conectores de saída de alarme Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 15 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 17 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrá Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrá Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 19 Figura 26 — Ecrã Configurar Data/Hora 19 Figura 28 — Ecrá Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Serta Verificação do Sistema 21 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecrá Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrá Ecra Ecra Onfiguração de Férias 25 Figura 32 — Ecrá Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrá Eventos do Sistema 27 Figura 34 — Ecrá Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra Ecra	Figura 8 — Conector VGA	5
Figura 11 — Conectores de saída de alarme 7 Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 20 — Ecrã de Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecrã Configurar Data/Hora 20 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 27 — Ecrã Configuração do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 30 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrã Configuração de Câmara 26 Figura 33 — Ecrã do enfiguração de Câmara 28 Figura 34 — Ecrã de co	Figura 9 — Conector de rede	6
Figura 12 — Conector RS-232C 7 Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrá Alterar Informação do Sistema 17 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecrá Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrá Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecrá Configurar Data/Hora 20 Figura 27 — Ecrá Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrá Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrá Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecrá Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrá Configuração do Sistema 26 Figura 33 — Ecrá do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecrá do configuração de Câmara 28 Figura 35 — Li	Figura 10 — Conectores de alarme	6
Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica 8 Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Ecrá Actualização do Sistema 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 26 — Ecrã Configuração do Sistema 20 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrã Lonfigurar S.M.A.R.T 25 F	Figura 11 — Conectores de saída de alarme	7
Figura 14 — Conector USB 9 Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã de Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrã Configuração de Férias 20 Figura 26 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 31 — Ecrã Configuração do Sistema 24 Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrã Configuração do Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 36 — Ecrã de configuração de Câmara 28	Figura 12 — Conector RS-232C	7
Figura 15 — Conector do cabo de alimentação 9 Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 39 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 23 Figura 31 — Ecrã Configurar S.M.A.R.T 25 Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrã de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 36 — Ecrã de configuração de Detector de Movimento 30 Figura 37 — Ecrã de configuração de Text-In (IP Filter) <	Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica	8
Figura 16 — Painel frontal do DVR 11 Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecră de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T. 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 36 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Fi	Figura 14 — Conector USB	9
Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos 14 Figura 18 — Ecrã Password Admin 15 Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T. 25 Figura 32 — Ecră do menu Dispositivo 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră Configuração do Detector de Movimento 30 Figura 39 — Ecră de configuração do Detector de Movimento 30 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (PP Filter)	Figura 15 — Conector do cabo de alimentação	9
Figura 18 — Ecră Password Admin 15 Figura 19 — Ecră Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecră de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configurar Data/Hora 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configuração do Sistema 26 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecră de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Eista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 39 — Ecră de configuração de Text-In (Presto Genérico) 30	Figura 16 — Painel frontal do DVR	11
Figura 19 — Ecră Configurar Rápido 15 Figura 20 — Ecră de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T. 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră de configuração de Câmara 26 Figura 34 — Ecră de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră Configuração de Detecção de Movimento 30 Figura 38 — Ecră de configuração de Text-In (Texto Genérico) 30 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (PSON-POS) 33 Figura 43 — Ecră de configuração de S	Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos	14
Figura 20 — Ecră de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 30 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecră do menu Dispositivos PTZ 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 38 — Ecră Configuração de Detector de Movimento 30 Figura 39 — Ecră de configuração de Text-In 31 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (VP Filter) 32 Figura 41 — Ecră de configuração de Text-In (EPSON-POS) 33 Figura 42 — Ecră de configuração de Saída de Alarme 34	Figura 18 — Ecrã Password Admin	15
Figura 20 — Ecră de Configuração Normal 17 Figura 21 — Ecră Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 30 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecră do menu Dispositivos PTZ 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 38 — Ecră Configuração de Detector de Movimento 30 Figura 39 — Ecră de configuração de Text-In 31 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (VP Filter) 32 Figura 41 — Ecră de configuração de Text-In (EPSON-POS) 33 Figura 42 — Ecră de configuração de Saída de Alarme 34	Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido	15
Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema 17 Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecrã Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 30 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrã Eventos do Sistema 26 Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecrã Configuração de Entr. Alarme 29 Figura 38 — Ecrã de configuração do Detector de Movimento 30 Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In 31 Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter) 32 Figura 42 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico) 32 Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme 34 Figura 44 — Ecrã de configuração de		
Figura 22 — Ecră Alterar Informação do Sistema 18 Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecră do menu Dispositivos 27 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 37 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 38 — Ecră de configuração de Movimento 30 Figura 39 — Ecră de configuração de Text-In (Privato Genérico) 30 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (PSON-POS) 33 Figura 42 — Ecră de configuração de Saída de Alarme 34 Figura 43 — Ecră de programação de Saída de Alarme 34 Figura 44 — Ecră d		
Figura 23 — Teclado virtual 18 Figura 24 — Ecră Actualização do Sistema 19 Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora 20 Figura 26 — Ecră Configuração de Férias 21 Figura 27 — Ecră Sincr. Hora 21 Figura 28 — Ecră Verificação do Sistema (Configuração) 23 Figura 29 — Ecră Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação) 24 Figura 30 — Ecră Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecră Configurar S.M.A.R.T 25 Figura 32 — Ecră Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecră do menu Dispositivo. 27 Figura 34 — Ecră de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 36 — Ecră de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 37 — Ecră Configuração de Detector de Movimento 30 Figura 39 — Ecră de configuração de Text-In 31 Figura 40 — Ecră de configuração de Text-In (VP Filter) 32 Figura 41 — Ecră de configuração de Text-In (EPSON-POS) 33 Figura 42 — Ecră de configuração de Saída de Alarme 34 Figura 43 — Ecră de configuração de Rosaída de Alarme 34 Figura 45	Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema	. 18
Figura 25 — Ecră Configurar Data/Hora	Figura 23 — Teclado virtual	18
Figura 26 — Ecră Configuração de Férias	Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema	19
Figura 26 — Ecră Configuração de Férias	Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora	20
Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração)		
Figura 29 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Álarme / Notificação)	Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora	21
Figura 30 — Ecrã Info. Guardada 24 Figura 31 — Ecrã Configurar S.M.A.R.T. 25 Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema 26 Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo 27 Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara 28 Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ 28 Figura 36 — Ecrã de configuração de Entr. Alarme 29 Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento 30 Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento 30 Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In 31 Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter) 32 Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico) 32 Figura 42 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme 34 Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme 34 Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio 35 Figura 46 — Ecrã de configuração de RS232 36 Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação 37	Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração)	23
Figura 31 — Ecrã Configurar S.M.A.R.T	Figura 29 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação)	24
Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema26Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo27Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara28Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ28Figura 36 — Ecrã de configuração de Entr. Alarme29Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento30Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento30Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In31Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)32Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)33Figura 42 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme34Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme35Figura 45 — Ecrã Configuração de RS23236Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37	Figura 30 — Ecrã Info. Guardada	24
Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo27Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara28Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ28Figura 36 — Ecrã de configuração de Entr. Alarme29Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento30Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento30Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In31Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)32Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)33Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme34Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme35Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio35Figura 46 — Ecrã de configuração de RS23236Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37		
Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara	Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema	26
Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara	Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo	27
Figura 36 — Ecrã de configuração de Entr. Alarme29Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento30Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento30Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In31Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)32Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico)32Figura 42 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)33Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme34Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme35Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio35Figura 46 — Ecrã de configuração de RS23236Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37	Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara	28
Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento30Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento30Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In31Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)32Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico)32Figura 42 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)33Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme34Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme35Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio35Figura 46 — Ecrã de configuração de RS23236Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37	Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ	28
Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento		
Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In	Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento	30
Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)	Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento	30
Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico)	Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In	31
Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico)	Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter)	32
Figura 42 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)		
Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme		
Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme		
Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio	Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme	35
Figura 46 — Ecrã de configuração de RS23236 Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37	Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio	35
Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação37	Figura 46 — Ecrã de configuração de RS232	36
Figura 48 — Ecrã Configurar Gravação por Tempo	Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação	37
	Figura 48 — Ecrã Configurar Gravação por Tempo	39

Figura	49 -	Ecrã	i Calendário de Gravação por Tempo	. 40
			Configurar Gravação antes de Evento	
Figura	51 -	– Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Gravação)	. 42
Figura	52 -	Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Saída de Alarn	ne)
				. 43
Figura	53 -	Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Notificação)	. 44
Figura	54 -	Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Gravação))45
Figura	55 -	Ecrã	de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Saída de	
_		Alarr	me)	. 46
Figura	56 -	Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Notificação	0)
			de configuração de Acção de Evento Text-In (Gravação)	
Figura	58 -	Ecrã	i de configuração de Acção de Evento Text-In (Saída de Alarme)	. 49
Figura	59 -	Ecrã	de configuração de Acção de Evento Text-In (Notificação)	. 49
Figura	60 -	Ecrã	de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Gravação)	. 50
Figura	61 –	Ecrã	de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Saída de Alarr	me)
			i de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Notificação)	
Figura	63 -	– Ecrã	i Configurar OSD	. 53
Figura	64 -	– Ecrã	de configuração da Monitorização Principal	. 54
			i Configurar Rede	
			i Configurar LAN (Manual)	
			i Conf. Núm. Porto	
			i Configurar LAN (DHCP)	
Figura	69 -	– Ecrã	i Configurar LAN (ADSL)	. 59
Figura	70 –	– Ecrã	i Configurar Modemi Configurar DVRNS	. 59
Figura	71 –	– Ecrã	Configurar DVRNS	. 60
Figura	72 –	– Ecrã	Configuração do Centro de Notificação (LAN)	. 62
Figura	73 –	– Ecrã	Configuração do Centro de Notificação (Modem)	. 63
			de configuração de Password	
			Configuração	
			i Cópia de clip	
			Selecção de Partição de Disco	
			Abrir/Gravar (Carregar/Guardar) configuração	
			de Monitorização em directo (com entrada de texto)	
			u PTZ	
Figura	81 -	– Ecrã	Posição PTZ	. 73
			de PTZ Aplicar	
Figura	83 -	– Ecrã	de reprodução (com entrada de texto)	. 76
Figura	84 -	– Ecrã	de zoom digital	. 77
Figura	85 -	– Ecrã	de zoom digital ampliado	. 78
			u Pesquisa	
			Pesquisar Data/Hora	
			Pesquisar Calendário	
			Registo de Eventos	
			Pesquisar Evento (por eventos)	
			Pesquisar Evento (por câmaras)	
			Registo de Text-In	
Figura	93 -	– Ecrã	i Pesquisar Text-In	. 82

Capítulo 1 — Introdução

Funções

O seu videogravador (DVR) a cores oferece capacidade de gravação para 4 entradas de câmara. Possui uma qualidade de imagem excepcional, nos modos em directo e de reprodução, e oferece as seguintes funcionalidades:

- 4 conectores de entrada composta
- Compatível com fontes de vídeo a cores (NTSC ou PAL) e a preto e branco (CCIR e EIA-170)
- Múltiplos motores de pesquisa (Data/Hora, Calendário, Evento)
- Grava até 120 imagens por segundo em NTSC (100 imagens por segundo em PAL)
- Conectores de vídeo "Loop-Through"
- Gravação contínua no modo de substituição
- Gravação em simultâneo com arquivamento, transmissão para local remoto e reprodução
- Sistema de menus com interface gráfica do utilizador (GUI) de fácil utilização
- Vários modos de gravação (Hora, Evento, Antes de evento e Pânico)
- Gravação e reprodução de áudio
- As ligações de alarme incluem: Entrada, saída e entrada de reposição
- Sinal sonoro do alarme incorporado
- Acesso ao vídeo em directo ou gravado via Ethernet ou modem
- Controlo remoto por infravermelhos




Figura 1 — Instalação típica do DVR

Resumo técnico

O seu DVR pode substituir um VCR por intervalo de tempo e um multiplexador numa instalação de segurança. No entanto, apresenta muitas funcionalidades que o tornam muito mais potente e mais fácil de utilizar do que o mais avançado VCR.

O DVR converte vídeo analógico NTSC ou PAL em imagens digitais e grava-as numa unidade de disco rígido amovível. Utilizando uma unidade de disco rígido pode aceder ao vídeo gravado quase de imediato, sem ser necessário rebobinar a fita. Esta tecnologia permite-lhe também visualizar o vídeo gravado, enquanto o DVR continua a gravar.

O vídeo gravado digitalmente apresenta muitas vantagens sobre os vídeos analógicos gravados em cassete. Não é necessário ajustar a imagem (tracking). Pode congelar fotogramas, avançar e retroceder rapidamente e avançar e retroceder em câmara lenta, sem riscar ou rasgar a imagem. O vídeo digital pode ser indexado por hora ou por eventos e pode visualizar a imagem instantaneamente, após seleccionar a hora ou evento.

O DVR pode ser programado para gravação por evento ou por intervalos de tempo. É possível definir as horas de gravação, bem como diferentes programações para diferentes dias da semana e feriados definidos pelo utilizador.

O DVR pode ser programado para avisar quando a unidade de disco rígido está cheia ou para gravar sobre o vídeo mais antigo.

O DVR utiliza um esquema de encriptação patenteado que torna quase impossível alterar as imagens.

Pode ver vídeo em directo, procurar imagens e controlar o DVR remotamente, acedendo através de modem externo ou Ethernet. Existe uma porta USB que pode ser utilizada para copiar vídeo clips para unidades de disco rígido USB-IDE, unidades de CD-RW ou unidades flash.

Capítulo 2 — Instalação

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém o seguinte:

- Videogravador digital
- Cabo de alimentação
- · Manual do utilizador
- Manual do utilizador multilingue (RASplus CD-ROM)
- Manual do utilizador do RASplus
- Software e manual do utilizador multilingue do RASplus (RASplus CD-ROM)
- Software e manual do utilizador do Servidor DVRNS (RASplus CD-ROM)
- Controlo remoto por infravermelhos

Ferramentas de instalação necessárias

Não são necessárias ferramentas especiais para instalar o DVR. Consulte os manuais de instalação para os outros itens que fazem parte do sistema.




Figura 2 — Painel posterior do DVR

- Entrada de vídeo
- Saída de vídeo
- Entrada de áudio
- Saída de áudio T Porta Ethernet

- Comutador de selecção de CVBS ou VGA Entrada de alarme
 - C Saída de alarme
- © Porta VGA
- II Botão Reposição dos Valores de Fábrica
- Porta RS232C Conector de alimentação

Ligar a fonte de vídeo



Figura 3 — Conectores de entrada de vídeo

Ligue os cabos coaxiais das fontes de vídeo aos conectores BNC Video In.

Ligar o vídeo "Loop Through"



Figura 4 — Conectores de vídeo "Loop Through"

Se desejar ligar a fonte de vídeo a outro aparelho, pode utilizar os conectores BNC Loop.

NOTA: Os conectores BNC Loop têm terminação automática. NUNCA ligue um cabo ao BNC Loop, excepto se estiver ligado a outro dispositivo com terminação, pois isto prejudicará a qualidade do vídeo.

Ligar o monitor de localização



Figura 5 — Conectores de saída de vídeo

Ligue o monitor de localização ao conector Video Out.

NOTA: Para a saída de monitor de localização, ajuste o comutador de selecção CVBS/VGA para CVBS.

Ligar o áudio

NOTA: É da responsabilidade do utilizador determinar se as leis e regulamentos locais permitem a gravação de áudio.



Figura 6 — Conectores de entrada e saída de áudio

O DVR pode gravar áudio. Ligue a fonte de áudio ao conector Audio In. Ligue o Audio Out ao seu amplificador.

NOTA: A entrada de áudio é de uma fonte amplificada. O DVR não dispõe de uma saída de áudio amplificada, pelo que necessita de um altifalante com um amplificador.

Ajustar a unidade para saída CVBS ou VGA



Figura 7 — Comutador CVBS/VGA

Ajuste o comutador para CVBS ou VGA para a saída do monitor. Seleccione CVBS para monitor de localização e VGA para monitor RGB.

NOTA: O DVR poderá não suportar alguns monitores LCD ou alguns monitores não suportam multi sincronização.

NOTA: Não é possível utilizar saída de monitor de localização e saída VGA ao mesmo tempo.

NOTA: Ajuste o comutador de selecção para CVBS ou para VGA antes de ligar o DVR. Não pode alterar o ajuste com a unidade a funcionar.

Ligar o monitor RGB



Figura 8 — Conector VGA

A unidade dispõe de uma porta VGA para saída de monitor RGB. Ligue o monitor RGB ao conector VGA se for necessário. Ligue um cabo RGB com uma ficha DB-15 (macho), que geralmente tem um comprimento inferior a 3 m, ao conector do DVR.

NOTA: Para a saída de monitor RGB, ajuste o comutador de selecção CVBS/VGA para VGA.

Ligar à porta de rede



Figura 9 — Conector de rede

O DVR pode ser ligado em rede, utilizando o conector Ethernet 10/100Mb. Ligue um cabo Cat5 com uma ficha RJ-45 ao conector do DVR. O DVR pode ser ligado em rede a um computador para monitorização remota, pesquisa, configuração e actualizações de software. Consulte o *Capítulo 3 — Configuração* para configurar as ligações Ethernet.

ATENÇÃO: O conector de rede não foi concebido para ser ligado com um cabo destinado a uso no exterior.

Ligar os alarmes



Figura 10 — Conectores de alarme

NOTA: Para estabelecer as ligações nos conectores de alarme, mantenha o botão premido e introduza o fio no orifício por baixo do botão. Depois de largar o botão, toque levemente no fio para se certificar de que está ligado. Para desligar um fio, mantenha o botão premido por cima do fio e puxe-o para fora.

Al 1 a 4 (Entrada de alarme)

É possível utilizar dispositivos externos para assinalar ao DVR que deve reagir a eventos. Podem ligar-se comutadores mecânicos ou eléctricos aos conectores Al (Entrada de alarme) e GND (Terra). A tensão de limiar para NF (Normalmente Fechado) é superior a 4,3 V e deve permanecer estável durante pelo menos 0,5 segundos, para ser detectada. Para NA (Normalmente Aberto), a tensão de limiar é inferior a 0,3V. Consulte o *Capítulo 3* — *Configuração* para configurar a entrada do alarme.

GND (Terra)

Ligue o lado de terra da entrada do alarme ao conector GND.

ARI (Entrada de reposição de alarme)

Pode ser utilizado um sinal externo para o conector ARI para repor o sinal da Saída de alarme e o sinal sonoro interno do DVR. Podem ligar-se comutadores mecânicos ou eléctricos aos conectores ARI (Entrada de reposição de alarme) e GND (Terra). A tensão de limiar é inferior a 0,3 V e deve permanecer estável pelo menos durante 0,5 segundos, para ser detectada. Ligue os fios aos conectores ARI e GND

Saída de alarme



Figura 11 — Conectores de saída de alarme

O DVR pode activar dispositivos externos, tais como sinais sonoros ou luzes. Podem ser ligados comutadores mecânicos e eléctricos aos conectores NF (Normalmente Fechado) e C (Comum) ou NA (Normalmente Aberto) e C (Comum). A corrente eléctrica permitida é de até 0,5A para 125VAC e 1A para 30VDC. Consulte o *Capítulo 3 — Configuração* para configurar a saída do alarme.

Ligar à porta RS-232C



Figura 12 — Conector RS-232C

A unidade dispõe de uma porta RS-232C para ligação de um modem externo para monitorização remota, configuração e actualizações de software, introdução de texto e para ligação de um teclado de controlo remoto. Utilize um cabo de modem com ficha DB-9S (fêmea) para ligar ao DVR. Consulte o *Capítulo 3* — *Configuração* para configurar o modem.

NOTA: O DVR não é fornecido com cabo de modem, e muitos modems não incluem cabos. Certifique-se de que possui o cabo correcto quando adquirir o modem.

Reposição dos valores de fábrica



Figura 13 — Botão Reposição dos Valores de Fábrica

O DVR possui um botão Reposição dos Valores de Fábrica, à direita do conector RS-232C. Este botão só é utilizado nas raras ocasiões em que necessite de repor todas as configurações originais.

ATENÇÃO: Quando utilizar a Reposição dos Valores de Fábrica, perderá todas as configurações que tiver definido. Após ter inicializado o sistema utilizando a reposição dos valores de fábrica, se desejar utilizar o mesmo nome do DVR registado no servidor DVRNS, precisa de entrar em contacto com o gestor do servidor DVRNS. Antes de efectuar uma reposição dos valores de fábrica, grave e guarde as informações de ajuda.

Para repor os valores de fábrica da unidade, necessita de um clip de papel aberto:

- 1. Desligue o DVR..
- 2. Volte a ligá-lo.
- 3. Enquanto o DVR estiver a inicializar, introduza o clip aberto no orificio à direita do conector RS-232C.
- 4. Mantenha o botão premido até que todos os LEDs do painel frontal estejam acesos.

NOTA: Quando o DVR recuperar com êxito as predefinições de fábrica, os LEDs do painel frontal piscam três vezes.

5. Solte o botão. Todas as configurações do DVR voltaram aos valores originais de fábrica.

Ligar à porta USB



Figura 14 — Conector USB

O painel frontal possui uma porta USB à qual se podem ligar unidades de disco rígido externas, unidades de CD-RW ou unidades flash, a fim de arquivar vídeo. Posicione a unidade de disco rígido externa suficientemente perto do DVR (normalmente menos de 2 metros), de modo a conseguir conectar os cabos. Utilize o cabo USB fornecido com a unidade de disco rígido ou a unidade de CD-RW, para a ligação ao DVR. Consulte o *Capítulo 4 – Utilização* para obter mais informações sobre como arquivar vídeos numa unidade de disco rígido USB-IDE externa ou numa unidade flash USB. Também pode actualizar o software através da porta USB.

Ligar o cabo de alimentação



Figura 15 — Conector do cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação ao DVR e depois à tomada.

AVISO: DISPONHA OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE FORMA A NÃO HAVER PERIGO DE TROPEÇAR. CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO FIQUE ENTALADO NEM SEJA DESGASTADO PELA MOBÍLIA. NÃO INSTALE CABOS DE ALIMENTAÇÃO SOB TAPETES OU CARPETES. O CABO DE ALIMENTAÇÃO POSSUI UM PINO DE LIGAÇÃO À TERRA. NÃO MODIFIQUE A FICHA CASO A TOMADA ELÉCTRICA NÃO TENHA ALVÉOLO PARA LIGAÇÃO À TERRA.

NÃO SOBRECARREGUE O CIRCUITO, LIGANDO MUITOS APARELHOS AO MESMO CIRCUITO.

O DVR está, agora, pronto a funcionar. Consulte o *Capítulo 3 — Configuração* e o *Capítulo 4 — Utilização*.

Capítulo 3 — Configuração

NOTA: O DVR deve estar totalmente instalado antes de prosseguir. Consulte o *Capítulo 2 — Instalação*.

Comandos do painel frontal




Figura 16 — Painel frontal do DVR

- Botões de câmaras
- LED Alimentação
- ① LED Alarme
- **(** LED Gravação

- Section Enter/Pausa
- Botões de seta
- Botão Pânico

- © Botão Zoom/PTZ

 © Conector USB
- Botão Quad/Sequência
- Botão Menu

Muitos botões do painel frontal são multifuncionais. De seguida, descreve-se cada botão e controlo. Leia as descrições atentamente. Irá utilizá-las para a configuração inicial do seu DVR e também durante o funcionamento diário.

NOTA: Não existe um botão de alarme em separado. Premindo qualquer um dos botões do painel frontal ou do controlo remoto faz o reset da saída de alarme, incluindo o sinal sonoro interno quando o alarme está activado. No entanto, quando estiver no menu ou no modo PTZ, tem de sair primeiro do menu ou do modo PTZ para fazer o reset da saída de alarme.

NOTA: O sensor de infravermelhos do DVR encontra-se logo à esquerda do botão MENU. Certifique-se de que nada bloqueia o sensor, caso contrário, o controlo remoto, não funcionará correctamente.

Botões de câmaras (1 a 4)

Premindo os botões individuais das câmaras, fará com que a câmara seleccionada seja apresentada em ecrã inteiro. São utilizados para introduzir passwords. Os botões de câmara também funcionam no modo PTZ. Premindo o botão CÂMARA 1 faz a ampliação de imagem no modo PTZ, e premindo o botão CÂMARA 2 faz a redução de imagem no modo PTZ. O botão CÂMARA 3 é utilizado para controlar a focagem de perto da câmara PTZ no modo PTZ. O botão CÂMARA 4 é utilizado para controlar a focagem de longe da câmara PTZ no modo PTZ.

LED POWER

O LED POWER (Alimentação) acende-se quando o DVR está ligado.

LED ALARM

O LED ALARM (Alarme) acende-se com a activação da saída de alarme ou do sinal sonoro interno.

LED RECORD

O LED RECORD (Gravação) acende-se quando o DVR está a gravar. Quando o DVR está no modo de gravação em pânico, o LED RECORD pisca.

Botão ENTER/PAUSE

Este botão selecciona um item realçado ou conclui uma entrada que tenha efectuado. Premindo o botão ENTER/PAUSE (Enter/Pausa) no modo de monitorização em directo congela a imagem actual em directo, e o ecrã apresenta um * . Prima novamente o botão para voltar ao modo de monitorização em directo.

Premindo o botão no modo de reprodução, faz uma pausa no vídeo e o ecrã apresenta um ||. Premindo o botão ENTER/PAUSE novamente, no modo de pausa, passa para o modo de monitorização em directo.

No modo de zoom digital, premindo este botão amplia uma área específica do ecrã. É apresentado um 🖳 no ecrã ampliado.

Botões de seta

Os botões das setas são utilizados para percorrer os menus e a interface gráfica do utilizador (GUI). Também são utilizados para controlar o Pan (deslocamento de imagem) e o Tilt (inclinação da câmara) no modo PTZ, e para se deslocar para partes específicas do ecrã que queira ampliar no modo de zoom digital.

No modo de reprodução, o botão da seta Para cima selecciona a imagem seguinte e o botão da seta Para baixo selecciona a imagem anterior. Premindo o botão da seta Esquerda reproduz o vídeo para trás a alta velocidade. Premindo o botão novamente, alterna a velocidade de reprodução entre . O ecrã exibe . O ecrã exibe , espectivamente. Premindo o botão da seta Direita reproduz o vídeo para a frente a alta velocidade. Premindo o botão novamente, alterna a velocidade de reprodução entre . O ecrã exibe . O ecrã exibe . O ecrã exibe , espectivamente.

A entrada no modo de reprodução a partir da monitorização em directo pode ser protegida por password de utilizador.

Botão PANIC

Premindo o botão PANIC (Pânico) activa a gravação em pânico, para que o DVR grave vídeo independentemente de qualquer programação de gravação por intervalo de tempo ou de um evento. Volte a premir o botão para sair do modo de gravação em pânico.

NOTA: Quando o DVR está no modo de gravação em pânico, o LED RECORD no painel frontal pisca e (exibido no ecrã de cada câmara.

Botão ZOOM/PTZ

Premindo o botão ZOOM/PTZ (Zoom/PTZ) abre um ecrã PTZ (Pan/Tilt/Zoom), que lhe permite controlar câmaras adequadamente configuradas.

No modo PTZ, premindo o botão ZOOM/PTZ entra no modo de zoom digital, e premindo novamente o botão no modo de zoom digital, volta para o modo de monitorização em directo. Quando não estiver instalado um dispositivo PTZ, ao premir o botão ZOOM/PTZ entra directamente no modo de zoom digital.

Premindo o botão ZOOM/PTZ no modo de reprodução, entra no modo de reprodução com zoom digital.

NOTA: Quando o DVR está no modo PTZ, aparece uma linha branca à volta da imagem.

NOTA: No modo de zoom digital e no modo de reprodução com zoom digital, uma pequena caixa brilhante estará sobreposta à imagem. Esta caixa indica a área a ser ampliada.

Botão QUAD/SEQ

Premindo o botão QUAD/SEQ (Quad/Sequência) alterna entre o modo de apresentação quad (2x2) e o modo de sequência. Também carrega uma PTZ Aplicar no modo PTZ.

Botão MENU

Prima o botão MENU (Menu) para entrar no Menu Principal. Terá de introduzir a password de administrador para aceder ao Menu Principal. Prima o botão novamente para fechar o menu actual ou a caixa de diálogo de configuração. Também é utilizado para apresentar o menu de pesquisa no modo de reprodução, e para carregar o menu PTZ no modo PTZ.

Ligação do Controlo Remoto por infravermelhos




Figura 17 — Controlo remoto por infravermelhos

- ① Botão ID
- Botões de câmaras
- Botão Enter/Pausa
- @ Botão Menu

- ® Botão Pânico
- Botão Quad/Sequência
- T Botão PTZ
- ® Botões de seta

Se a ID de uma unidade DVR estiver definida para 0, o controlo remoto por infravermelhos irá controlar esse DVR sem ser necessária qualquer operação adicional. (Consulte o ecrã de configuração *Informação do sistema* neste capítulo para mais informações sobre a definição da ID da unidade). Se a ID da unidade for 1, 2, 3 ou 4, terá de premir o botão D no controlo remoto e, em seguida, premir o botão do número correspondente (de 1 a 4) para controlar esse DVR. É exibido o ícone quando o DVR puder ser controlado com o controlo remoto por infravermelhos. Se a ID da unidade de dois ou mais DVRs estiver definida para 0, ambos os DVRs reagirão ao controlo remoto por infravermelhos em simultâneo.

NOTA: As funções dos botões do controlo remoto por infravermelhos são idênticas às dos botões do painel frontal.

Ligar a alimentação de energia

Ligando o cabo de alimentação ao DVR faz com que a unidade receba alimentação de energia e fique ligada. A unidade leva aproximadamente 60 segundos a inicializar-se.

Configuração inicial da unidade

Antes de começar a utilizar o DVR, deverá estabelecer as definições iniciais. Estas incluem hora e data, idioma, câmara, áudio, controlo remoto, modo de gravação, rede e password. O DVR pode ser configurado através de vários ecrãs e caixas de diálogo.

Prima o botão MENU para entrar nos ecrãs de configuração. É exibido o ecrã Password Admin.



Figura 18 — Ecrã Password Admin

Introduza a password premindo a combinação adequada de botões de números de câmara, seguida do botão [4]. A password predefinida de fábrica é 4321. Existem 2 ecrãs de configuração: ecrã Configurar Rápido e ecrã de Configuração Normal. O ecrã predefinido de fábrica é o ecrã Configurar Rápido.

Ecrã Configurar Rápido



Figura 19 — Ecrã Configurar Rápido

O ecrã Configurar Rápido permite-lhe configurar a maioria das funcionalidades do seu DVR. Utilize os botões das setas para percorrer as opções. Prima o botão 💷 para seleccionar a opção desejada.

Realce a caixa junto a Configurar Rápido e prima o botão para alternar entre On e Off (Ligado e Desligado). Se seleccionar Off, irá utilizar o ecrã de Configuração Normal para alterar as definições do DVR.

Realce a primeira caixa junto a Velocid/Qualid Gravação, e seleccione as velocidades de gravação, desde 0,5 ips até ao máximo 30 ips (25 ips para PAL).

NOTA: O DVR tem uma velocidade máxima de gravação de 30 ips por câmara; contudo, a velocidade de gravação poderá não ser alcançada quando se faz a média por todas as câmaras.

Realce a segunda caixa junto a Velocid/Qualid Gravação, e seleccione Muito Alta, Alta, Normal e Baixa

Realce a caixa junto a Gravação de Áudio e seleccione On ou Off (Ligado ou Desligado). Quando estiver definido para On, a CAMERA 1 é automaticamente associada com o áudio.

NOTA: É da responsabilidade do utilizador determinar se as leis e regulamentos locais permitem a gravação de áudio.

Realce a caixa junto a **Duração da Sequência** e seleccione de 3 a 60 segundos para o tempo de duração de sequência da câmara.

Seleccione Informação do Sistema... para entrar num ecrã onde pode configurar a informação do sistema.

Seleccione Info. Guardada... para entrar num ecrã onde pode verificar o estado do armazenamento de informação.

Seleccione Câmara... para entrar num ecrã onde pode configurar a informação de câmara.

Seleccione Configurar Rede... para entrar num ecrã onde pode configurar a informação da rede.

Seleccione Password... para entrar num ecrã onde poderá alterar as passwords.

Seleccione Data/Hora... para entrar num ecrã onde pode ajustar a hora e a data do DVR.

Seleccione Desligar Sistema... para desligar o DVR. Para desligar o DVR, terá de confirmar que pretende desligar a unidade, e para tal ser-lhe-á pedido para introduzir a password de administrador.

NOTA: O modo *Configurar Rápido* é activado automaticamente quando o utilizador altera remotamente as definições do DVR utilizando o programa RAS (Sistema de Administração Remota).

Ecrã de Configuração Normal



Figura 20 — Ecrã de Configuração Normal

Prima o botão MENU para entrar no ecrã de configuração. Se aparecer o ecrã Configurar Rápido, desligue-o conforme descrito mais atrás. O ecrã de Configuração Normal dá-lhe acesso a todos os ecrãs de configuração do DVR.

Informação do Sistema

Realce Informação do Sistema e prima o botão . É exibido o ecrã Informação do Sistema



Figura 21 — Ecrã Informação do Sistema



Figura 22 — Ecrã Alterar Informação do Sistema

Realce a caixa junto a Descrição do Equipamento e prima o botão ... É exibido um teclado virtual.



Figura 23 — Teclado virtual

Utilize as teclas das setas para realçar o primeiro carácter que pretende para a Descrição do Equipamento e prima o botão . O carácter é exibido na barra de título e o cursor desloca-se para a posição seguinte. Prima para alternar entre maiúsculas e minúsculas, para retroceder e para apagar os caracteres introduzidos. Pode utilizar até 20 caracteres para a descrição, incluindo espaços.

Depois de ter introduzido a descrição, realce Fechar e prima o botão .

Realce a caixa junto a ID da Unidade e ajuste o número. Altere o número realçando-o e utilizando os botões das setas para aumentar e diminuir o número. O número de ID da Unidade é utilizado para identificar a unidade quando esta estiver em rede com outros DVRs. Não pode utilizar o mesmo número para dois ou mais DVRs que estejam na mesma rede.

NOTA: Quando a ID da unidade estiver definida para 0, o controlo remoto por infravermelhos irá controlar esse DVR sem necessidade de qualquer operação adicional. Quando a ID da unidade estiver definida para 1 a 4, terá de premir o botão ID no controlo remoto e, em seguida, premir o botão numérico correspondente (1 a 4) para controlar esse DVR. Quando a ID da unidade estiver definida para 5 ou um número superior, o controlo remoto por infravermelhos não controlará nenhum DVR.

Realce a caixa junto a Língua e prima o botão . É exibido um menu pendente com os idiomas disponíveis. Realce o idioma pretendido e prima o botão .

A caixa junto ao campo Versão H/W e Versão S/W mostra as versões de hardware e de software do DVR.

NOTA: Só é possível actualizar o software no ecrã Alterar Informação do Sistema.

Para actualizar o software, ligue ao DVR o dispositivo USB que contém o ficheiro do pacote de actualização. Realce Actualizando... e prima o botão ... É exibido o ecrã Actualização do Sistema. O ecrã apresenta o nome do ficheiro do pacote de actualização.

NOTA: Se o DVR não tiver nenhuma unidade de disco rígido instalada, o botão *Actualizando...* estará desactivado.

NOTA: Se o sistema de ficheiros da unidade de disco rígido USB-IDE ou da unidade flash USB NÃO tiver o formato FAT16 ou FAT32, formate o dispositivo utilizando o formato FAT16 ou FAT32.



Figura 24 — Ecrã Actualização do Sistema

Seleccione Iniciar e introduza a password de Administrador para iniciar a actualização.

O sistema é automaticamente reiniciado após terminar a actualização. O software é executado depois da unidade ser reiniciada.

NOTA: Apenas o administrador do sistema pode actualizar o software.

NOTA: Não é possível actualizar o software durante a cópia de vídeo clips.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Configurar Data/Hora

Realce Data/Hora no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã Data/Hora.



Figura 25 — Ecrã Configurar Data/Hora

ATENÇÃO: Se definir uma data e hora anterior a algumas das suas imagens gravadas, todas as imagens com datas posteriores aos novos ajustes serão apagadas.

Realce a primeira caixa junto a Data/Hora e prima o botão . São realçadas as secções individuais da data. Para ajustar os números, pode utilizar os botões de seta. Depois de definir a data correcta, prima o botão .

Realce a segunda caixa junto a Data/Hora e prima o botão . São realçadas as secções individuais da hora. Para ajustar os números, pode utilizar os botões de seta. Depois de definir a hora correcta, prima o botão .

NOTA: O relógio só funcionará depois de reiniciar a unidade, por isso, é aconselhável mudar a hora em último lugar.

Realce a caixa junto a Hora da Zona e prima o botão . Seleccione o fuso horário a partir da lista e prima o botão .

Realce a caixa junto a Hora de Verão e prima o botão . Prima o botão para alternar entre On e Off (ligado/desligado).

Realce a caixa Configuração de Férias... e prima o botão 🖅. Para configurar feriados, realce Adicionar: e prima o botão 🚅. É exibida a data actual.

Realce o mês e o dia e altere-os utilizando os botões de seta. Prima o botão 💷 para adicionar a data. As datas podem ser apagadas, seleccionando o X junto à data e premindo o botão 💷.

NOTA: Quando os feriados não coincidem na mesma data todos os anos, a configuração deve ser actualizada anualmente, assim que o feriado do ano corrente tenha passado.




Figura 26 — Ecrã Configuração de Férias

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Realce a caixa Sincr. Hora... e prima o botão ... É possível configurar a sincronização da hora entre o DVR e servidores de horas standard, disponíveis em quase todos os fusos horários e países, ou entre o DVR e outro DVR.




Figura 27 — Ecrã Sincr. Hora

Realce a caixa junto a Sincr. Automática Hora e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado).

Realce a caixa junto a Servidor SNTP e prima o botão . Altere os números, realçando-os e utilizando os botões de seta Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o valor.

Realce a caixa junto a Intervalo e prima o botão . Defina o intervalo de tempo para a sincronização entre 30 e 300 minutos.

A caixa junto a Relógio Sistema exibe a definição de hora do DVR.

A caixa junto a Relógio Servidor exibe a definição de hora do servidor. Realce o botão Actualizar e prima o botão 💷 para actualizar o relógio do servidor.

NOTA: O campo *Relógio Servidor* apresenta o símbolo " – " no caso de o DVR não conseguir carregar a informação da hora a partir do servidor de horas.

A caixa junto a Próxima Sincronização exibe a hora para que está agendada a próxima sincronização. Se pretender sincronizar a hora de imediato, realce o botão Agora... e prima o botão ...

ATENÇÃO: Quando seleccionar *Agora...*, todos os vídeos com hora e data posteriores serão perdidos se a hora e a data de um servidor de horas forem anteriores à última imagem gravada no DVR.

NOTA: Quando a diferença horária entre o DVR e o servidor de horas for superior a um minuto, o DVR pode não sincronizar a hora para evitar a perda inesperada de dados gravados. Se pretender sincronizar a hora manualmente, escolha *Agora....*

Realce a caixa Correr como Servidor e prima o botão . Prima o

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Realce a caixa junto a Formato Data e prima o botão . É exibida uma lista de formatos de data. Realce o formato pretendido e prima o botão . As opções são:

MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD MM/DD/AAAA DD/MM/AAAA AAAA/MM/DD

Para alterar o formato da hora, realce a caixa junto a Formato Hora e prima o botão . O DVR alterna entre os formatos de 12 Horas (AM/PM) e 24 Horas.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Ecrã Verificação do Sistema

Realce Verificação do Sistema no Menu Principal e prima o botão 🖅. É exibido o ecrã Verificação do Sistema.




Figura 28 — Ecrã Verificação do Sistema (Configuração)

Realce a caixa por baixo do título On/Off e prima o botão ... Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando estiver em On (ligado), o DVR comunica uma condição de falha se não detectar nenhuma gravação ou se não ocorrer nenhum alarme durante o intervalo de tempo pré-estabelecido.

Realce a caixa por baixo do título Intervalo e prima o botão . Aparece uma barra lateral que lhe permite definir o intervalo de verificação, de 1 Hora a 30 Dias.

O campo Estado indica Bom quando o DVR continua a funcionar de acordo com as definições do utilizador sem quaisquer problemas, quando houve uma gravação, ou quando ocorreu algum alarme durante o intervalo de tempo pré-estabelecido. O campo Estado indica Mau quando não houve nenhuma gravação nem ocorreu nenhum alarme durante o intervalo de tempo pré-estabelecido.

Realce o separador Saída de Alarme / Notificação para exibir o ecrã Verificação do Sistema – Saída de Alarme / Notificação.



Figura 29 — Ecrã Verificação do Sistema (Saída de Alarme / Notificação)

Realce a caixa por baixo do cabeçalho Saída de Alarme e prima o botão . Um menu pendente apresenta as saídas de alarme disponíveis para o problema de gravação. Realce a saída de alarme pretendida de entre terminal externo de saída de alarme ou sinal sonoro interno, e prima o botão .

NOTA: Saída de Alarme não pode ser definido para Ponto de Verificação - Sistema.

Realce a caixa por baixo de Notificação e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando estiver em On, o DVR notifica o equipamento remoto do seu Sistema (Bom) e da sua Gravação (Mau).

Ecrã Info. Guardada

Realce Info. Guardada no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã Info. Guardada.




Figura 30 — Ecrã Info. Guardada

O campo Tipo mostra o tipo e a capacidade do dispositivo de armazenamento.

O campo Estado mostra o estado do dispositivo ou as condições de falha. (Bom, Mau estado, Alerta S.M.A.R.T., Temperatura Alta ou Não instalado)

NOTA: Se o DVR detectar *Alerta S.M.A.R.T.* ou *Temperatura Alta*, é exibido o ecrã Informação de Monitorização S.M.A.R.T. No caso do ecrã de Informação de Monitorização S.M.A.R.T. aparecer, recomenda-se a substituição da unidade de disco rígido, geralmente no prazo de 24 horas.

NOTA: O ecrã de Informação de Monitorização S.M.A.R.T. só aparece no modo de monitorização.

O campo °C mostra a temperatura do dispositivo de armazenamento.

O campo Utilização mostra a utilização do aparelho.

O DVR pode ser configurado de maneira a reagir a problemas de armazenamento através da activação de um sinal sonoro interno ou de alarmes externos, apresentando uma mensagem de aviso e/ou notificando um PC a correr o programa RAS (Sistema de Administração Remota). Realce a caixa junto a Acção quando detectar problemas no armazenamento: Saída de Alarme / Notificação e prima o botão para seleccionar de entre Sinal sonoro, o terminal de saída de alarme que deseja associar com o evento do problema de armazenamento, e/ou Notificação.

Realce Configurar S.M.A.R.T. e prima o botão . É exibido o ecrã Configurar S.M.A.R.T.

NOTA: Se o DVR não tiver nenhuma unidade de disco rígido instalada, o botão *Configurar S.M.A.R.T.* estará desactivado.



Figura 31 — Ecrã Configurar S.M.A.R.T.

O DVR mostra o estado da unidade de disco rígido, se a unidade IDE instalada for compatível com o programa de monitorização S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Realce a caixa junto a Activar. Prima o botão para alternar entre On e Off (ligado e desligado).

O campo Última Verificação mostra a data e a hora da última verificação do armazenamento.

Realce a caixa junto a Período e seleccione entre Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente como frequência de verificação.

NOTA: Quando seleccionar *Semanalmente* e *Mensalmente*, será activado respectivamente o campo *Dia da Semana* e o *Dia do Mês*, por baixo do campo Período. Seleccione o dia ou a data da verificação.

Realce a caixa junto a Tempo de Verificação e ajuste os números utilizando os botões de seta.

Realce a caixa junto a Limiar de Temperatura e ajuste os números utilizando os botões de seta.

Realce a caixa junto a Unidade do Sensor e escolha Celsius ou Fahrenheit.

Se pretender verificar de imediato o estado do armazenamento, seleccione Verificar Agora e prima o botão .

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Ecrã Eventos do Sistema

Realce Eventos do Sistema no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã Eventos do Sistema.



Figura 32 — Ecrã Eventos do Sistema

O ecrã Eventos do Sistema mostra um registo dos vários eventos efectuados pelo DVR. A lista apresenta as datas e horas em que o sistema foi ligado e desligado, o sistema foi reiniciado, começou e acabou a gravação, começou e acabou a reprodução, foram efectuadas alterações de configuração e os bancos de dados foram apagados.

Os eventos estão listados do mais recente para o mais antigo. É possível percorrer a lista página a página, seleccionando os botões de seta Para cima e Para baixo e premindo o botão . É possível ir directamente para um número de evento, realçando a caixa de número de evento (à esquerda do botão de seta Para cima), premindo o botão . utilizando os botões de seta para alterar o número e premindo o botão .

Desligar Sistema

Realce Desligar Sistema no Menu Principal e prima o botão 🖅. O DVR desliga-se. Para desligar o DVR, terá de confirmar que pretende desligar a unidade, e para tal ser-lhe-á solicitado para introduzir a password de administrador.

Configurar dispositivos de entrada

É possível configurar os dispositivos de vídeo, áudio e controlo remoto ligados ao DVR.



Figura 33 — Ecrã do menu Dispositivo

Ecrã de configuração de Câmara

Realce Câmara no Menu Principal e prima o botão . É exibido o ecrã de configuração de Câmara.




Figura 34 — Ecrã de configuração de Câmara

Pode activar e desactivar cada uma das câmaras, e também ocultar o vídeo do número de câmara, realçando o cabeçalho Configurar da câmara e premindo o botão . Seleccione On, Off, Esconder 1 ou Esconder 2 de uma lista de menu pendente.

NOTA: Quando selecciona o *Esconder 1*, o DVR apresenta o título da câmara e os ícones de estado no vídeo oculto. Quando selecciona o *Esconder 2*, o DVR apresenta apenas o título da câmara a cinzento no vídeo oculto.

Pode atribuir títulos a cada uma das câmaras realçando o cabeçalho Título e premindo o botão . Um teclado virtual permite-lhe introduzir os nomes das câmaras.

Seleccionando a caixa Dispositivo PTZ faz surgir uma lista de câmaras controláveis. Seleccione a sua câmara da lista e prima o botão . Terá de ligar a câmara ao terminal RS232C do painel posterior do DVR, seguindo as instruções do fabricante da câmara.




Figura 35 — Lista de dispositivos PTZ

NOTA: Ao seleccionar no menu o dispositivo PTZ que pretende controlar, o ícone PTE é apresentado no ecrã da câmara PTZ.

Pode atribuir IDs a cada uma das câmaras realçando o cabeçalho ID e premindo o botão ... Altere o número realçando-o e utilizando os botões de seta para aumentar e diminuir o número. O número de ID do PTZ pode ser definido entre 0 e 256.

Ecrã de configuração de Entradas de Alarme

Realce Entr. Alarme no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã de configuração de Entr. Alarme.




Figura 36 — Ecrã de configuração de Entr. Alarme

O bloco de terminais de alarmes no painel posterior do DVR tem entradas associadas a cada alarme. Pode configurar cada entrada no ecrã de configuração de Entr. Alarme. Pode definir cada entrada para On (via E/S de alarme ou Alarme de câmara) ou para Off. Pode dar um título a cada alarme, e as entradas podem ser definidas independentemente como NA (normalmente aberta) ou NF (normalmente fechada).

Detector de Movimento



Figura 37 — Ecrã Configuração do Detector de Movimento

O DVR possui um detector de movimento de vídeo incorporado. O detector de movimento de vídeo pode ser ligado (On) ou desligado (Off) para cada câmara.

Realçando a caixa por baixo do cabeçalho **Sensibilid**. permite-lhe ajustar a sensibilidade do DVR para o movimento. Existem cinco definições, sendo 1 a menos sensível e 5 a mais sensível

É possível definir a área da imagem onde pretende detectar movimento, por exemplo, um hall de entrada. Realce a caixa por baixo do cabeçalho Zona e prima o botão . Será exibido o ecrã da Zona de Detecção de Movimento.




Figura 38 — Ecrã Zona de Detecção de Movimento

O ecrã Zona de Detecção de Movimento é sobreposto ao vídeo para a câmara seleccionada. Pode definir zonas de detecção de movimento seleccionando ou limpando blocos. O menu no ecrã de configuração possui as seguintes funções:

- Sair e gravar Fecha o menu após gravar as alterações.
- Sair sem gravar Fecha o menu sem gravar as alterações.
- Seleccionar todos os blocos Activa todos os blocos para que detectem movimento.
- Limpar todos os blocos Desactiva todos os blocos para que não detectem movimento.

Ecrã de configuração de Text-In (Entrada de Texto)

Realce Text-In (Entrada de Texto) no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã de configuração de Text-In.




Figura 39 — Ecrã de configuração de Text-In

NOTA: Se a rede estiver configurada para o modem externo, o text-in não pode ser configurado. Configure o DVR para ligações LAN e configure o text-in para a porta RS-232C.

NOTA: Os dados de entrada de texto não serão gravados durante cópia de clip.

Pode configurar o DVR para apresentar a informação de entrada de texto. Realce a caixa junto a Usar Text-In e prima o botão 💷 para alternar entre On e Off.

Realce a caixa Múltip. dispositivos canal 1 e prima o botão para alternar entre On e Off. Quando definido para On, o DVR suporta até 4 entradas de texto. Este campo só estará activado quanto seleccionar VP Filter na lista Tipo Produto.

Realce a caixa por baixo do cabeçalho Tipo Produto e prima o botão .

NOTA: Actualmente são suportados dispositivos VP Filter, Texto genérico e EPSON-POS.

NOTA: A descrição a seguir é para dispositivos de VP Filter, Texto Genérico e EPSON-POS. O ecrã muda conforme os diferentes tipos de dispositivos de entrada de texto, e existirão diferentes caixas de parâmetros onde pode introduzir informação.




Figura 40 — Ecrã de configuração de Text-In (VP Filter).



Figura 41 — Ecrã de configuração de Text-In (Texto Genérico)



Figura 42 — Ecrã de configuração de Text-In (EPSON-POS)

Realce a caixa junto a Porta virtual e prima o botão . Seleccione o número de porta a utilizar. Este campo só será activado quando configurar o dispositivo VP Filter.

Se desejar que o DVR reaja a qualquer carácter enviado pelo dispositivo de entrada de texto, deverá seleccionar Qualquer Caracter. Realce Qualquer Caracter e prima o botão em para alternar entre On e Off.

NOTA: Se *Qualquer Caracter* estiver definido para On, não será possível introduzir qualquer texto na caixa Início de Transacção.

Realce a caixa junto a Fim de Transacção e prima o botão . Utilize o teclado virtual para introduzir a sequência do Fim de Transacção. Consulte a documentação do fabricante do dispositivo para saber qual a sequência de texto que o dispositivo envia quando transacção termina.

Realce a caixa mais linha(s) e prima o botão . Seleccione o número de linhas adicionais de texto que deseja que o DVR grave. Pode escolher de 0 a 10.

Realce a caixa junto a Ignorar Frase e prima o botão . Utilize o teclado virtual para introduzir quaisquer sequências de texto que deseja que o DVR ignore. Consulte a documentação do fabricante do dispositivo para as sequências de texto que o dispositivo envia durante as transacções, para saber quais as que não quer gravadas.

NOTA: Ao configurar o dispositivo EPSON-POS, o utilizador não pode alterar os parâmetros *Delimitador de Linha* e *Ignorar frase*.

Realce a caixa junto a Duração da Transacção, e defina o intervalo de tempo a aguardar para a nova sequência de texto. O DVR considerará uma transacção concluída se não for introduzida nenhuma sequência de texto entre a última introdução de texto e o limite de tempo de apresentação. Pode ajustar o limite do tempo de duração de 1 a 300 segundos.

Realce a caixa junto a **Apresentar Duração**, e defina o espaço de tempo que deseja que permaneça no ecrã os dados de entrada de texto. Pode ajustar tempo de apresentação no ecrã de 1 a 300 segundos.

Realce a caixa Sensí. Maiús/Min e prima o botão e para alternar entre On e Off. Consulte a documentação do fabricante do dispositivo para determinar se a sequência de texto é ou não sensível às maiúsculas/minúsculas. Se o dispositivo distinguir entre letras maiúsculas e letras minúsculas, assegure-se de que a caixa Sensí. Maiús/Min está definida para On.

Ecrã de configuração de Saída de Alarme

O ecrã de configuração de Saída de Alarme permitem-lhe estabelecer um programa para cada saída de alarme do DVR.



Figura 43 — Ecrã de configuração de Saída de Alarme

Pode atribuir um nome a cada alarme realçando a caixa por baixo do cabeçalho **Título** e premindo o botão ... É exibido um teclado virtual que lhe permite introduzir um nome.

Realce o campo Calen e prima o botão para abrir o ecrã de um calendário. Pode programar saídas de alarme em incrementos de 30 minutos das 0:00 às 24:00.




Figura 44 — Ecrã de programação de Saída de Alarme

Pode seleccionar blocos de tempo individuais, dias inteiros da semana, blocos inteiros de tempo ou o calendário inteiro. Seleccione um bloco de tempo específico, realçando-o. Seleccione um dia inteiro realçando o dia da semana ou Feriado à esquerda do ecrã. Seleccione um bloco de tempo inteiro realçando as horas no cimo do ecrã. Seleccione o ecrã inteiro realçando a caixa vazia no canto superior esquerdo do ecrã. Prima o botão de No Arming (sem bloco) a On (bloco azul) a Evento (bloco amarelo).

Quando definido para On, a Saída de Alarme está activa durante o tempo programado. Quando definido para Evento, a Saída de Alarme apenas está activa quando ocorre um Evento durante o tempo programado.

Ecrã Configurar Áudio

Realce Áudio no Menu Principal e prima o botão ... É exibido o ecrã Configurar Áudio.



Figura 45 — Ecrã Configurar Áudio

Realce a caixa junto a **Gravação de Áudio** e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando esta opção está On, o DVR também grava áudio enquanto está a gravar vídeo.

Realce a caixa junto a Silenciar e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando esta opção está On, o DVR não reproduz áudio, quer seja em directo ou gravado.

Realce a caixa junto a Entrada de Áudio e prima o botão . É exibida uma lista de câmaras, que lhe permite seleccionar o número de câmara que pretende associar à entrada de áudio. Quando Gravação de Áudio estiver definido para On, o ícone aparece no ecrã da câmara associada.

NOTA: Enquanto o DVR grava o áudio, o áudio será reproduzido através do altifalante acoplado e a câmara associada apresenta as imagens em ecrã inteiro.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

NOTA: Quando a velocidade de gravação estiver definida para menos de 15 ips (12,5 ips para PAL), o DVR NÃO grava áudio. O DVR poderá não gravar áudio conforme velocidade de transferência quando está ligado o programa da aplicação Observação do RAS (Remote Administration System).

Ecrã de configuração de RS232

O ecrã de configuração do RS232 permite-lhe configurar as portas RS-232C para comunicar com dispositivos externos, tais como controlos remotos e câmaras "dome".



Figura 46 — Ecrã de configuração de RS232

Realce o campo referente ao parâmetro que deseja definir. Seleccione os valores correctos de Bits por segundo, Paridade, Bits de Dados e Bits de Paragem para o dispositivo que está a ligar ao DVR.

No campo Utilização, seleccione um dispositivo ligado ao DVR, de entre Controlo Remoto, Modem Externo, Text-In ou PTZ.

NOTA: Seleccionando *Modem Externo* no campo *RS232*, define a porta RS-232C como sendo utilizada apenas para ligações de modem externo. Veja o ecrã *Configurar Modem* para pormenores sobre como configurar um modem externo.

NOTA: Seleccionando *PTZ* no campo *RS232*, define a porta *RS232* como sendo utilizada apenas para ligações de câmara PTZ. Seleccione o dispositivo PTZ no ecrã de *Configuração de Câmara*.

Configurar definições de gravação

NOTA: Quando o DVR estiver a gravar vídeo, o LED RECORD no painel frontal fica aceso e e exibido no ecrã de cada câmara..

O seu DVR oferece uma variedade de modos de gravação flexíveis. É possível configurá-lo para gravar o tempo todo ou para gravar apenas eventos. Também pode ser configurado para continuar a gravação mesmo que o disco rígido esteja cheio, gravando sobre o vídeo mais antigo, ou para emitir um alerta e interromper a gravação quando o disco rígido ficar cheio.

Ecrã Configurar Modo de Gravação



Figura 47 — Ecrã Configurar Modo de Gravação

Realce a caixa junto a Resolução e prima o botão ...

NOTA: A velocidade máxima de gravação é de 30 imagens por segundo (25 ips para PAL) quando a resolução está definida para *Normal*. No entanto, quando a resolução estiver definida para *Alta*, a velocidade de gravação é reduzida para 15 imagens por segundo (12,5 ips para PAL).

Realce a caixa junto a Fim do Disco e prima o botão . Isto permite alternar entre Parar e Substituir. No modo Parar, o DVR pára a gravação quando o disco rígido está cheio. No modo Substituir, o DVR continua a gravação quando o disco rígido está cheio, substituindo o vídeo mais antigo.

Se o DVR estiver definido para o modo Parar, pode configurá-lo para emitir um sinal sonoro ou activar a porta Saída de Alarme quando o disco rígido estiver cheio. Realce a caixa junto a Quando Disco Cheio Beep e prima o botão para alternar entre On e Off. Realce a caixa junto a Quando Disco Cheio Saída de Alarme e prima o botão para alternar entre On e Off.

Premindo o botão PANIC no painel frontal ou do controlo remoto, entra no modo Gravação em pânico. Pode programar a velocidade, qualidade e duração da gravação quando o DVR estiver no modo de Gravação em Pânico. A Gravação em Pânico Velocidade pode ser definida para entre 0,5 e 30 ips (25 ips PAL), e a Gravação em Pânico Qualidade pode ser seleccionada de entre Muito Alta, Alta, Normal e Baixa. Gravação em Pânico Duração pode ser definido para entre 5 e 60 minutos. A gravação em pânico pode ser parada automaticamente de acordo com a duração predefinida, desde que o botão PANIC não for premido para parar a gravação em pânico. Seleccione Sem limite se desejar parar manualmente a gravação em pânico.

NOTA: Quando o DVR estiver no modo de gravação em pânico, ignora qualquer programação de gravação por intervalo de tempo ou de um evento, e segue as definições de gravação em pânico.

NOTA: A velocidade máxima de gravação em pânico é de 30 imagens por segundo (25 ips para PAL) quando a resolução está definida para *Normal*. No entanto, quando a resolução estiver definida para *Alta*, a velocidade de gravação é reduzida para 15 imagens por segundo (12,5 ips para PAL).

NOTA: Quando o DVR está no modo de gravação de pânico, o LED RECORD no painel frontal pisca e (exibido no ecrã de cada câmara.

Realce a primeira caixa junto a Eliminação Automática. Prima o botão para alternar entre On e Off. Quando definido para On, o DVR apagará todo o vídeo gravado antes do período definido pelo utilizador. Realce a segunda caixa junto a Eliminação Automática e prima o botão para seleccionar o período de tempo de dados gravados que serão conservados, de 1 a 99 Dias.

NOTA: Quando o *Fim do Disco* estiver definido para *Parar*, o DVR NÃO reiniciará a gravação mesmo depois do vídeo gravado antes do período definido pelo utilizador tiver sido eliminado.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Honeywell Configurar Gravação por Tempo Calen Cámara Velocid. Qualidade Velocid. Qualidade 30.0 lps 30.0 ips 2 ൚ 30.0 lps 30.0 ips 3 30.0 lps Normal 30.0 ips Gravação por tempo Manter as imagens continue Off Cancelar

Ecrã Configurar Gravação por Tempo

Figura 48 — Ecrã Configurar Gravação por Tempo

Realce a caixa por baixo do cabeçalho Velocid. e prima o botão ... É exibida uma lista pendente com as velocidades de gravação. Pode seleccionar de 0,5 ips a 30 ips (25 ips para PAL).

NOTA: Não pode seleccionar 30 ips (25 ips para PAL) para Alta Resolução.

Realce a caixa por baixo do cabeçalho Qualidade e prima o botão ... É exibida uma lista pendente. É possível seleccionar entre uma qualidade de imagem Muito Alta, Alta, Normal e Baixa. Sendo que todas as outras variáveis são iguais, a definição Muito Alta exige mais 300% de espaço disponível no disco rígido do que a Normal, a Alta exige mais 200% e a Baixa exige menos 50%.

NOTA: As imagens com qualidade superior exigem mais espaço de armazenamento e reduzem a capacidade de gravação da unidade de disco rígido.

Pode configurar o DVR para gravar vídeo com base numa programação de gravação por intervalos de tempo, definida durante a configuração da Gravação por Intervalo de Tempo. Realce a caixa junto a Gravação por Tempo e prima o botão para alternar entre On e Off.

Pode definir a quantidade máxima de vídeo por intervalo de tempo a ser armazenado. Quando DVR atinge esse limite, começará a gravar sobre o vídeo por intervalo de tempo mais antigo. O vídeo por intervalo de tempo é armazenado separadamente do vídeo de Eventos. Quando a opção Manter as imagens contínuas estiver definida para On, pode definir o tempo de 1 Hora até ao máximo permitido pela capacidade de armazenamento da sua unidade de disco rígido.

NOTA: O tempo máximo de armazenamento é apenas uma estimativa porque a quantidade de espaço necessário para armazenar vídeo é muito variável, dependendo de vários factores tais como o movimento e a complexidade das imagens.

Calendário de Gravação por intervalos de tempo




Figura 49 — Ecrã Calendário de Gravação por Tempo

É possível programar o DVR para gravar apenas durante determinadas horas com base na hora, dia da semana e feriados. O menor segmento de tempo que pode usar é de 30 minutos. Um rectângulo azul indica que o DVR está programado para gravar durante esses 30 minutos. Quando não há nenhum rectângulo, o DVR não irá gravar durante esses 30 minutos.

Existem diversas formas de programar tempos de gravação:

- Pode realçar um bloco individual e alternar entre On e Off (ligado/desligado) premindo o botão 📳
- Pode alterar um segmento de 30 minutos para todos os dias colocando o cursor na linha da hora e premindo o botão 🕡 para alternar esse segmento entre On e Off.
- Pode alterar um dia inteiro colocando o cursor no dia da semana e premindo o botão 🔛 para alternar esse dia entre On e Off
- Pode alterar todo o calendário colocando o cursor na caixa no canto superior esquerdo (acima do "D", à esquerda da linha da hora) e premindo o botão para alternar todo o calendário entre On e Off.

NOTA: A programação de Feriado (F) aplica-se às datas que estabeleceu como feriado quando programou a Data/Hora.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Honeywell Configurar Gravação antes de Evento Câmara On/Off Velocid. Qualidade Duração 1 Off 30.0 lps Normal 10 seg 2 Off 30.0 lps Normal 10 seg 3 Off 30.0 lps Normal 10 seg 4 Off 30.0 lps Normal 10 seg

Ecrã Configurar Gravação antes de Evento

Figura 50 — Ecrã Configurar Gravação antes de Evento

Quando o DVR está no modo Gravação de Eventos, é possível fazê-lo gravar as imagens antes de o evento ocorrer. O ecrã Gravação antes de Evento permite-lhe definir a forma como pretende lidar com a gravação antes de evento.

Pode ligar (On) ou desligar (Off) câmaras individuais para gravação antes do evento. A velocidade de imagens pode ser definida de 0,5 a 30 ips (25 ips PAL), e a qualidade de imagem pode ser seleccionada de entre Alta, Normal e Baixa.

NOTA: Quando uma câmara estiver definida para On, exibido no ecrã de cada câmara. No entanto, o DVR apenas gravará o vídeo quando forem detectados eventos.

NOTA: A velocidade máxima de gravação antes de evento é de 30 imagens por segundo (25 ips para PAL) quando a resolução estiver definida para *Normal*. No entanto, quando a resolução estiver definida para *Alta*, a velocidade de gravação é reduzida para 15 imagens por segundo (12,5 ips para PAL).

Pode definir o intervalo de tempo a gravar antes do evento, ajustando a **Duração**. Pode ajustar a Duração de 0 a 300 segundos.

NOTA: Quando o DVR estiver no modo de gravação por intervalo de tempo, ignora os ajustes de gravação antes de evento e segue os ajustes de gravação por intervalo de tempo.

Configurar Acção de Evento

Pode programar o DVR para gravar, activar a saída de alarme e/ou notificar o equipamento remoto sempre que forem detectados eventos de detecção, movimento, entrada de texto ou perda de vídeo. No menu Acção de Evento, realce Entr. Alarme Acção de Evento, Detector de Movimento Acção de Evento, Text-In Acção de Evento ou Sem Sinal Vídeo Acção de Evento e prima o botão ... Aparecerão os respectivos ecrãs de Acção de Evento.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Gravação)

O DVR pode ser configurado para reagir a eventos de maneiras diferentes. Pode ser atribuído a cada sensor um calendário, câmara, velocidade de gravação, qualidade de vídeo e duração.




Figura 51 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Gravação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Câmara e prima o botão . Aparece o ecrã de selecção da câmara. Seleccione o número da câmara que deseja associar ao sensor.

NOTA: Pode associar várias câmara a um sensor.

Realce a caixa Velocid. e seleccione a partir do menu de lista pendente o número de imagens por segundo que deseja gravar.

Realce a caixa **Qualidade** e seleccione a partir do menu de lista pendente a qualidade de imagem que deseja gravar.

Realce a caixa Duração e defina a quantidade de tempo que deseja gravar do evento associado.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Saída de Alarme)

O DVR pode ser configurado para reagir a eventos diferentemente, activando o sinal sonoro interno ou alarmes externos.




Figura 52 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Saída de Alarme)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Saída de Alarme e seleccione o sinal sonoro ou o terminal de saída de alarme que deseja ver associado ao sensor.

Realce a caixa Duração e defina a quantidade de tempo que deseja que a saída esteja activada.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme(Notificação)

O DVR pode ser configurado para notificar o equipamento remoto quando certos eventos são activados.




Figura 53 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Alarme (Notificação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás

Realce a caixa Notificação e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando a notificação estiver definida para On, o DVR notifica o equipamento remoto quando certos eventos ocorrem com base numa programação predefinida.

NOTA: Para que a acção Notificação possa funcionar, o DVR deverá estar registado no RAS (Sistema de Administração Remota).

Quando o DVR detecta uma entrada de alarme, o ícone 4 é exibido em cada uma das câmaras associadas.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento(Gravação)

O DVR pode ser configurado para reagir ao detector de movimento de maneiras diferentes. Pode ser atribuído a cada câmara um calendário, câmara associada, velocidade de gravação, qualidade de vídeo e duração.




Figura 54 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Gravação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Câmara e prima o botão . Aparece o ecrã de selecção da câmara. Seleccione o número da câmara que deseja associar à câmara.

NOTA: Pode associar várias câmaras à câmara que detecta movimentos.

Realce a caixa **Velocid**. e seleccione a partir do menu de lista pendente o número de imagens por segundo que deseja gravar.

Realce a caixa **Qualidade** e seleccione a partir do menu de lista pendente a qualidade de imagem que deseja gravar.

Realce a caixa **Duração** e defina a quantidade de tempo que deseja gravar do evento por detector de movimento associado.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Saída de Alarme)

O DVR pode ser configurado para reagir diferentemente a eventos por detecção de movimento, activando o sinal sonoro interno ou alarmes externos.




Figura 55 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Saída de Alarme)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Saída de Alarme e seleccione o sinal sonoro ou o terminal de saída de alarme que deseja ver associado ao evento por detecção de movimento.

Realce a caixa Duração e defina a quantidade de tempo que deseja que a saída esteja activada.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Notificação)

O DVR pode ser configurado para notificar o equipamento remoto quando forem activados certos eventos por detecção de movimento.




Figura 56 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Detector de Movimento (Notificação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás

Realce a caixa Notificação e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando a notificação estiver definida para On, o DVR notifica o equipamento remoto quando certos eventos ocorrem, com base numa programação predefinida.

NOTA: Para que a acção Notificação possa funcionar, o DVR deverá estar registado no RAS (Sistema de Administração Remota).

Quando o DVR detecta um movimento, o ícone 🚅 é exibido em cada uma das câmaras associadas.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Gravação)

O DVR pode ser configurado para reagir a entradas de texto (Text-In) do dispositivo de entrada de texto. Pode ser atribuído a cada text-in um calendário, câmara associada, velocidade de gravação, qualidade de vídeo e duração.




Figura 57 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Text-In (Gravação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás

Realce a caixa **Câmara** e prima o botão . Aparece o ecrã de selecção da câmara. Seleccione o número da câmara que deseja associar ao dispositivo de entrada de texto.

NOTA: Não pode associar várias câmaras a um dispositivo de entrada de texto.

Realce a caixa Velocid. e seleccione a partir do menu de lista pendente o número de imagens por segundo que deseja gravar.

Realce a caixa Qualidade e seleccione a partir do menu de lista pendente a qualidade de imagem que deseja gravar.

Realce a caixa Duração e defina a quantidade de tempo que deseja gravar da entrada de texto.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Saída de Alarme)

O DVR pode ser configurado para reagir a entradas de texto (Text-In), activando o sinal sonoro interno ou alarmes externos.




Figura 58 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Text-In (Saída de Alarme)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Saída de Alarme e seleccione o sinal sonoro ou o terminal de saída de alarme que deseja associar ao dispositivo de entrada de texto.

Realce a caixa Duração e defina a quantidade de tempo que deseja que a saída esteja activada.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Entrada de Texto (Notificação)

O DVR pode ser configurado para notificar o equipamento remoto em caso de entrada de texto (Text-In).




Figura 59 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Text-In (Notificação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Notificação e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando a notificação estiver definida para On, o DVR notifica o equipamento remoto quando tiver entrada de texto de um dispositivo de entrada de texto com base numa programação predefinida.

NOTA: Para que a acção Notificação possa funcionar, o DVR deverá estar registado no RAS (Sistema de Administração Remota).

Quando o DVR detecta uma entrada de texto, o ícone 📮 é exibido em cada uma das câmaras associadas

Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Gravação)

O DVR pode ser programado para reagir diferentemente quando fica sem vídeo de uma câmara. Pode ser atribuído a cada câmara um calendário, câmara associada, velocidade de gravação, qualidade de vídeo e duração.




Figura 60 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Gravação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Câmara e prima o botão . Aparece o ecrã de selecção da câmara. Seleccione o número da câmara que deseja associar à câmara que ficou sem vídeo.

NOTA: Pode associar várias câmara a uma câmara.

Realce a caixa Velocid. e seleccione a partir do menu de lista pendente o número de imagens por segundo que deseja gravar.

Realce a caixa **Qualidade** e seleccione a partir do menu de lista pendente a qualidade de imagem que deseja gravar.

Realce a caixa **Duração** e defina a quantidade de tempo que deseja gravar da câmara sem vídeo associada.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Saída de Alarme)

O DVR pode ser configurado para reagir diferentemente a eventos de perda de vídeo, activando o sinal sonoro interno ou alarmes externos.



Figura 61 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Saída de Alarme)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Saída de Alarme e seleccione o sinal sonoro ou o terminal de saída de alarme que deseja associar à câmara que ficou sem vídeo.

Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Notificação)

O DVR pode ser configurado para notificar o equipamento remoto em caso de perda de vídeo.



Figura 62 — Ecrã de configuração de Acção de Evento Sem Sinal de Vídeo (Notificação)

Realce a caixa Calen e prima o botão . Aparece no ecrã um calendário. Programe o calendário conforme descrito atrás.

Realce a caixa Notificação e prima o botão . Isto permite alternar entre On e Off (ligado/desligado). Quando a notificação estiver definida para On, o DVR notifica o equipamento remoto quando perde entrada de vídeo de uma câmara, com base numa programação predefinida.

NOTA: Para que a acção Notificação possa funcionar, o DVR deverá estar registado no RAS (Sistema de Administração Remota).

Quando o DVR detecta uma perda de sinal de vídeo, o ícone **Ex** é exibido em cada uma das câmaras associadas.

Configurar Visualização no Ecrã

Realce OSD, Monitor Principal no Menu Principal e prima o botão 🕡 para configurar a visualização no ecrã ou as imagens da câmara no monitor principal.

Configurar OSD (Visualização no ecrã)

O DVR pode ser configurado para apresentar a Data, Hora, Título e Estado no ecrã. Cada uma destas características pode ser ligada (On) ou desligada (Off) e também pode ajustar as margens.



Figura 63 — Ecrã Configurar OSD

Realce a caixa junto a Data e prima o botão 💷 para alternar entre exibir a data (On) ou não exibir (Off).

Realce a caixa junto a Hora e prima o botão 💷 para alternar entre exibir a hora (On) ou não exibir (Off).

Realce a caixa junto a Título e prima o botão 💷 para alternar entre exibir o título da câmara (On) ou não exibir (Off).

Realce a caixa junto a Estado e prima o botão 💷 para alternar entre exibir o estado (On) ou não exibir (Off).

NOTA: Cada um dos ícone exibidos no ecrã descreve um estado do sistema, conforme se segue:

- Congelar * É exibido no modo Congelar.
- Sequência 🗗 É exibido no modo Sequência.
- Zoom — É exibido no modo de vídeo ampliado.

- Gravar É exibido no ecrã de cada uma das câmaras enquanto o DVR estiver a gravar vídeo.
- Pânico É exibido no modo de gravação de pânico.
- Detecção de eventos 🚅 É exibido quando o DVR detecta uma entrada de alarme, um movimento ou um evento de entrada de texto.
- Perda de vídeo 🗷 É exibido quando a câmara perde sinal de vídeo.
- PTZ É exibido em cada uma das câmaras PTZ.

NOTA: Quando a câmara estiver configurada para Esconder 1, os ícones de estado não são apresentados no ecrã.

Realce a caixa junto a Margem Esquerda/Direita e prima o botão 🕡 para ajustar as margens esquerda e direita. As margens podem ser definidas entre 1 e 24.

Realce a caixa junto a Margem Superior/Inferior e prima o botão para ajustar as margens superior e inferior. As margens podem ser definidas entre 1 e 24.

Realce a caixa junto a Text-In e prima o botão 💷 para alternar entre exibir os dados de entrada de texto (On) ou não exibir (Off).

Se desejar ler com facilidade e nitidez as sequências de entrada de texto apresentadas no ecrã, ajuste para On a opção Cor de fundo do Text-In. Realce a caixa junto a Cor de fundo do Text-In e prima o botão para alternar entre On e Off.

Ecrã de configuração da Monitorização Principal

Pode ajustar a duração da apresentação para cada câmara apresentada no monitor principal. Também pode configurar para que o vídeo da câmara de detecção de eventos seja apresentado no monitor principal durante o tempo predefinido.



Figura 64 — Ecrã de configuração da Monitorização Principal

Realce a caixa junto a Duração da Sequência e prima o botão . Pode ajustar a duração da sequência de 3 a 60 segundos.

NOTA: O DVR não regista sequências da câmara com perda de vídeo.

Realce a caixa junto a Monitorização de Eventos e prima o botão para alternar entre On e Off. Quando estiver em On, é apresentado no monitor principal, em ecrã inteiro, o vídeo da câmara com o menor número, das câmaras ligadas com o sensor de detecção de eventos, durante o tempo predefinido.

Realce a caixa junto a Duração da Monitorização de Eventos e prima o botão . Pode ajustar a duração da monitorização de eventos de 3 a 60 segundos.

Ecrã Configurar Rede

No ecrã Configurar Rede, é possível configurar o DVR para ligações de rede local (LAN) e de modem.




Figura 65 — Ecrã Configurar Rede

Realce a caixa junto a Ligação. Prima o botão 🔃 para alternar entre LAN e Modem.

Realce a caixa junto a Password Admin e prima o botão . É exibido um teclado virtual. Primeiro, deverá introduzir a password actual. Em seguida, poderá introduzir uma nova password, a qual terá de ser confirmada antes de ser aceite.

Realce a caixa junto a **Password Utilizador** e prima o botão ... É exibido um teclado virtual. Primeiro, deverá introduzir a password actual. Em seguida, poderá introduzir uma nova password, a qual terá de ser confirmada antes de ser aceite.

NOTA: Estas passwords destinam-se a ser usadas na rede. São diferentes das passwords Admin e Utilizador do próprio DVR.

NOTA: As passwords são sensíveis às maiúsculas e minúsculas. A password predefinida de fábrica para o Administrador e o Utilizador é 12345678.

ATENÇÃO: Anote a password e mantenha-a num local seguro. Depois de redefinida a password, a predefinida deixará de funcionar. Caso se tenha esquecido da password, terá de fazer o reset da unidade com o botão *Reposição dos Valores de Fábrica* e todas as definições de dados serão perdidas.

A velocidade de transferência é o número de imagens que podem ser transferidas por segundo por cada câmara. Realce a caixa junto a Velocidade de Transferência, prima o botão e ajuste o número.

NOTA: A velocidade máxima de transferência numa rede local (LAN) é de 30 imagens por segundo (25 ips para PAL) quando a resolução está definida para *Normal*. No entanto, quando a resolução estiver definida para *Alta*, a velocidade de transferência é reduzida para 15 imagens por segundo (12,5 ips para PAL).

ATENÇÃO: A selecção da velocidade de transferência máxima irá PARAR a gravação de vídeo. Ajuste a velocidade de transferência se pretender continuar a gravar.

É possível programar a qualidade de imagem da transferência para o RAS (Sistema de Administração Remota). Realce a caixa junto a Qualidade Remota e prima o botão ... A qualidade de imagem pode ser seleccionada de entre Muito Alta, Alta, Normal e Baixa.

Ecrã Configurar LAN




Figura 66 — Ecrã Configurar LAN (Manual)

Realce a caixa junto a Tipo e prima o botão 💷 para seleccionar de entre Manual, DHCP e ADSL (PPPoE).

Seleccionando Manual nas opções de Tipo permite-lhe definir manualmente os parâmetros de rede local (LAN).

NOTA: Terá de obter os valores adequados para as definições Endereço IP, Gateway e Máscara de Subrede junto do administrador da rede.

Altere os números, realçando-os e utilizando os botões de seta Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o número.

As predefinições de fábrica para a rede local são as seguintes:

Endereço IP: 192.168.1.129 Gateway: 192.168.1.254 Máscara de Subrede: 255.255.255.0

Realce a caixa junto a **Servidor DNS** e prima o botão para introduzir o endereço IP do servidor DNS. Se configurar o servidor DNS, pode utilizar o nome de domínio do servidor DVRNS em vez do endereço IP durante a configuração do servidor DVRNS. Para mais pormenores, consulte a secção *Configuração de DVRNS*.

Realce Conf. Núm. Porto... e prima o botão ... É exibido o ecrã Conf. Núm. Porto.




Figura 67 — Ecrã Conf. Núm. Porto

NOTA: Tem de obter do seu administrador de rede o número de porta apropriado para cada programa relacionado com o RAS (Admin, Observação, Procurar e Notificação).

Altere o número, realçando-o e utilizando os botões de seta Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o número.

As predefinições de fábrica dos números de porta são as seguintes:

Administração remota: 8200 Observação remota: 8016 Procura remota: 10019 Notificação remota: 8201 NOTA: O sistema reinicia automaticamente após alterar as definições das portas.

NOTA: NÃO utilize o mesmo número de porta para dois programas diferentes, caso contrário não é possível ligar o DVR a um PC a correr o RAS.

ATENÇÃO: Quando alterar as definições das portas, tem também de alterar as definições das portas no PC a correr o RAS. Para mais pormenores, consulte o manual do RAS.

Pode guardar as alterações e regressar ao ecrã Configurar Rede realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Seleccionando DHCP nas opções de Tipo e realçando OK, poderá ver o endereço IP actual do DVR, configurado pela rede DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).




Figura 68 — Ecrã Configurar LAN (DHCP)

Seleccionando ADSL (PPPoE) permite-lhe configurara a rede ADSL.

NOTA: Não é possível configurar o ADSL e o modem ao mesmo tempo. Se o DVR estiver em rede através de um modem, o *ADSL (PPPoE)* não será seleccionado.




Figura 69 — Ecrã Configurar LAN (ADSL)

Realce a caixa junto a ID e prima o botão ... É exibido um teclado virtual que lhe permite introduzir a ID da ligação ADSL.

Realce a caixa junto a Password e prima o botão . É exibido um teclado virtual que lhe permite introduzir a password para a ligação ADSL.

NOTA: Introduzindo a ID e a Password e realçando OK poderá ler o endereço IP do DVR configurado pela rede ADSL.

NOTA: Se o DVR estiver configurado para uma rede DHCP ou ADSL, o endereço IP do DVR poderá mudar sempre que a unidade é ligada.

Configurar Modem



Figura 70 — Ecrã Configurar Modem

O campo Utilização indica o tipo de modem disponível, Modem Externo.

Realce a caixa junto a Bits por segundo e prima o botão ... É exibida uma lista de velocidades de transmissão entre 300 e 115.200.

Realce a caixa junto a Bits de Dados e prima o botão . Aqui pode alternar entre os formatos de 7 e 8 bits.

Realce a caixa junto a Bits de Paragem e prima o botão . Aqui pode alternar entre 1 e 2 Bits de Paragem.

Realce a caixa junto a Paridade e prima o botão ... É exibida um menu de lista pendente. É possível seleccionar entre Nenhum, Ímpar ou Par.

NOTA: Se a porta RS-232C estiver a ser utilizada pelo Controlo Remoto, Text-In ou PTZ, o funcionamento em rede não poderá ser configurado para um modem.

Ecrã de configuração de DVRNS (serviço de nomes de DVR)

É possível registar o DVR no servidor DVRNS para utilizar o serviço de nomes de DVR.




Figura 71 — Ecrã Configurar DVRNS

Realce a caixa junto a Usar DVRNS (DVR Name Service) e prima o botão 🕡 para alternar entre On e Off

Realce a caixa junto a **Servidor DVRNS** e introduza o endereço IP ou o nome do domínio do servidor DVRNS.

NOTA: Terá de obter o Endereço IP ou o nome do domínio do servidor DVRNS junto do administrador da rede.

NOTA: Pode utilizar o nome de domínio em vez do endereço IP se já tiver configurado o servidor DNS durante a configuração da rede local (LAN).

Realce a caixa junto a **Porto** e introduza o número de porta do servidor DVRNS. O número da porta pode ser definido entre 10000 e 12000.

NOTA: As definições do servidor DVRNS no seu DVR devem corresponder às definições no servidor DVRNS registado. Quaisquer alterações no servidor DVRNS podem causar um funcionamento incorrecto.

Realce a caixa junto a Usar NAT e prima o botão 🔃 para alternar entre On e Off.

NOTA: Quando utilizar o dispositivo NAT (Network Address Translation), consulte as instruções do fabricante do NAT para as definições correctas da rede.

Realce a caixa junto a Nome DVR e prima o botão w para dar um nome ao DVR que pretende registar no servidor DNS. Um teclado virtual permite-lhe introduzir o nome do DVR.

Seleccionando Verificar permite-lhe verificar se o nome que escolheu pode ser utilizado.

NOTA: O nome de DVR que introduziu deverá ser verificado seleccionando *Verificar*, caso contrário as alterações do DVRNS não serão guardadas.

NOTA: Se não introduzir um nome ou se introduzir um nome já registado no servidor DVRNS, é exibida uma mensagem de erro.

Realce OK e prima o botão para registar o DVR no servidor DVRNS. Se as definições de DVRNS estiverem correctas, poderá visualizar informação de ajuda do servidor DVRNS na caixa junto a Ajuda.

ATENÇÃO: Se pretender utilizar o mesmo nome de DVR registado no servidor DVRNS depois de inicializar o sistema através da reposição dos valores de fábrica, contacte o gestor do servidor de DVRNS. Por favor, grave e guarde as informações do serviço de ajuda antes de executar a reposição dos valores de fábrica.

ATENÇÃO: O registo DVRNS está limitado a um único servidor DVRNS. O DVR não pode ser registado em vários servidores DVRNS. Contacte o administrador da rede quando pretender registar o DVR noutro servidor DVRNS.

Ecrã Configuração do Centro de Notificação

O DVR pode ser configurado para contactar um computador a correr o RAS (Sistema de Administração Remota) numa rede local (LAN), sempre que ocorrer um evento. Se tiver um modem ligado ao DVR, este também pode ser configurado para enviar uma mensagem numérica para um pager quando ocorrer um evento.

Honeywell Configuração do Centro de Notificação

Endereço IP 192.168.1.10
Tentativas 3

Notificação E-mail Off 192.168.1.254
IP Servidor SMTP 192.168.1.254
Destinatario E-mail root@192.168.1.129
Remetente E-mail dvr@192.168.1.129
Autenticação Off ID Password

Configuração do Centro de Notificação por ligações de rede local (LAN)

Figura 72 — Ecrã Configuração do Centro de Notificação (LAN)

Realce a caixa junto a Endereço IP e introduza o endereço IP do computador que deseja que seja contactado durante um evento.

Realce a caixa junto a **Tentativas** e introduza o número de vezes que deseja que o DVR tente contactar o computador. Pode escolher de 1 a 10 tentativas.

Realce a caixa junto a Notificação E-mail e prima o botão 💷 para alternar entre On e Off.

Realce a caixa junto a IP Servidor SMTP e introduza o endereço IP do servidor SMTP, que pode obter junto do administrador do sistema.

Realce a caixa junto a **Destinatário** E-mail e introduza o endereço de correio electrónico do destinatário. Utilize o teclado virtual para introduzir o endereço de correio electrónico.

Realce a caixa junto a Remetente E-mail e introduza o endereço de correio electrónico do remetente.

NOTA: O endereço de correio electrónico (e-mail) tem de incluir o carácter "@" para ser válido.

Realce a caixa junto a Autenticação e prima o botão para alternar entre On (ligado) e Off (desligado).

Realce a caixa junto a ID e introduza da ID do SMTP. Aparece um teclado virtual que lhe permite introduzir a ID.

Realce a caixa junto a Password e introduza a password do SMTP. Aparece um teclado virtual que lhe permite introduzir a password.

NOTA: Autenticação deverá estar definido para On (ligado) e a ID e a Password deverão ser introduzidas quando utilizar um servidor SMTP que exija autenticação do utilizador.

Configuração do Centro de Notificação por ligações de Modem




Figura 73 — Ecrã Configuração do Centro de Notificação (Modem)

Realce a caixa junto a **Número do Pager** e introduza o número de telefone do pager. Introduza o número tal como deve ser marcado a partir do seu sistema telefónico; ou seja, se tiver de marcar um "9" para uma linha externa, introduza "9" antes do número do pager.

Realce a caixa junto a Caixa de Correio e introduza o número da caixa de correio de voz, se o seu pager utilizar uma caixa de correio de voz.

Realce a caixa junto a ID do Equipamento e introduza um número de 3 dígitos de ID de equipamento.

Quando ocorrer um evento, o DVR liga para o número do pager e deixa uma mensagem numérica de quatro ou cinco dígitos. Os três primeiros dígitos são o número de ID do equipamento e os últimos dígitos indicam o tipo de evento (1: Entrada de Alarme, 2: Entrada de texto (Text-In), 3: Detecção de Movimento, 4: Perda de Vídeo, 10: Verificar gravação, 11: Armazenamento, 13: S.M.A.R.T. e 18: Sistema). Por exemple, "0754" significa que o Equipamento 75 está sem vídeo.

NOTA: O DVR aguarda pelo menos 4 minutos entre notificações para o pager. Se ocorrer outro evento a menos de 4 minutos desde que o DVR notificou um pager, o DVR não notificará o pager. A razão disto é para que a linha telefónica não fique demasiado ocupada.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Ecrã de configuração da Password

É necessário introduzir uma password de Administrador para desligar os sistema, entrar no ecrã de configuração, carregar configurações predefinidas, apagar todos os dados, alterar a data e a hora do sistema e alterar a password de administrador. É necessário introduzir uma password de Utilizador para entrar nos modos de reprodução, avanço rápido e retrocesso rápido do modo de monitorização em directo, e para entrar no ecrã do menu de pesquisa no modo de monitorização em directo. Realce Password no Menu Principal e prima o botão para entrar no ecrã Password




Figura 74 — Ecrã de configuração de Password

Realce a caixa junto a Utilizador e prima o botão 🔛 para alternar entre On e Off. Se a password estiver definida para On, ser-lhe-á solicitado que introduza a password actual para poder defini-la para Off. Se a password estiver definida para Off, ser-lhe-á solicitado que introduza a nova password e que a confirme antes de a passar para On.

A password de Administrador pode ser ligada e desligada (On/Off). Para alterar a password de Administrador, introduza a password actual, em seguida, introduza a password nova e, por fim, confirme a password nova.

Para alterar a password, realce a caixa Password e prima o botão ... Aparece uma janela a solicitar-lhe que introduza a password actual. Se introduzir a password correcta, aparece outra janela a solicitar-lhe que introduza a password nova utilizando os botões dos números das câmaras. Depois de premir o botão ..., aparece outro ecrã a solicitar-lhe que confirme a password nova.

NOTA: As passwords Admin e Utilizador são compostas por um máximo de oito digitos utilizando os botões das câmaras. A password Admin predefinida é 4321.

ATENÇÃO: Anote a password nova e mantenha-a num local seguro. Caso se tenha esquecido da password, terá de fazer o reset da unidade com o botão *Reposição dos Valores de Fábrica* e todas as definições de dados serão perdidas.

Para bloquear os botões do painel frontal ou do controlo remoto, realce Bloqueio de Teclas Ligado e prima o botão . Quando os botões estão bloqueados, ao premir qualquer botão do painel frontal ou do controlo remoto, fará aparecer um ecrã de password. Terá de introduzir a password correcta para desbloquear as teclas. A password do Bloqueio de Teclas é 4321. A password Admin também pode ser utilizada para desbloquear as teclas.

Pode guardar as alterações realçando OK e premindo o botão . Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Ecrã Configuração

O menu **Configuração** é utilizado para efectuar funções, tais como comutar entre Configurar Rápido e Configuração Normal, copiar vídeo clips, carregar a configuração de fábrica, carregar ou guardar a configuração e apagar todos os dados.



Figura 75 — Ecrã Configuração

Cópia de clip

O ecrã Cópia de clip pode ser utilizado para copiar clips de vídeo para uma unidade de disco rígido USB externa, uma unidade de CD-RW USB ou uma unidade flash USB. Os clips copiados podem ser visualizados em computadores a executar o Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP ou Vista. Consulte o *Anexo A — Preparação da Unidade de Disco Rígido USB* para obter mais informações sobre como preparar a unidade externa para copiar clips.




Figura 76 — Ecrã Cópia de clip

Para seleccionar o tipo de unidade a utilizar para a cópia de clip, realce a caixa de cima e prima o botão ... É apresentada uma lista de menu pendente das unidades disponíveis. É possível seleccionar USB HDD, USB CD-RW ou USB Flash Memory.

Se pretender gravar áudio juntamente com o vídeo, marque a caixa Áudio.

Se desejar apresentar informação de entrada de texto no clip de vídeo copiado, coloque uma marca de verificação na caixa Text-In.

Pode definir a quantidade de vídeo que pretende copiar, alterando as horas e as datas do início e do fim. Também pode seleccionar de que câmaras pretende fazer cópias.

Realce a caixa Nome do ficheiro e prima o botão . É exibido um teclado virtual. Introduza um nome de ficheiro para o vídeo que está a copiar e seleccione Fechar. O DVR irá acrescentar automaticamente o número da câmara (por exemplo, "01") e ".exe" ao nome do ficheiro. Se pretender guardar o ficheiro numa pasta específica, introduza o nome da pasta seguido por um "/". Por exemplo: "pasta/nomedoficheiro"

Depois de ter atribuído ao vídeo um nome de ficheiro, realce o botão Iniciar e prima o botão
O DVR indicará então a capacidade da unidade e o tamanho do clip, e pergunta se deseja continuar.

Quando a unidade seleccionada tiver 2 ou mais partições, aparece o seguinte ecrã de Selecção de Partição de Disco. Se o sistema de ficheiros não for FAT32, o TIPO indica: Não suportado.



Figura 77 — Ecrã Selecção de Partição de Disco

Após ter seleccionado a unidade e a partição a utilizar para a cópia do clip, O DVR indicará a capacidade da unidade e o tamanho do clip, e pergunta se deseja continuar.

NOTA: Não copie clips com mais de 2 GB.

É possível utilizar outras funções do DVR enquanto o vídeo estiver a ser copiado. Para tal, realce o botão Fechar e prima o botão . Pode regressar ao ecrã Cópia de clip a qualquer momento para verificar o progresso.

NOTA: Não pode terminar o processo de cópia de clip durante a gravação num CD.

Consulte o *Manual do utilizador do RAS* para instruções sobre como rever as imagens copiadas.

NOTA: Durante a cópia de clip, não é possível alterar a data e hora do sistema, encerrar o sistema, comutar para o modo Configurar Rápido, apagar todos os dados e alterar a configuração do sistema a partir de um equipamento remoto.

NOTA: A velocidade de gravação diminui para 1 ips por câmara durante a gravação em CD, ou enquanto o DVR estiver a preparar os dados de cópia de clip na unidade de disco rígido.

ATENÇÃO: NÃO utilize discos CD-R ou CD-RW de baixa qualidade ou que tenham sido riscados ou danificados de qualquer forma.

ATENÇÃO: NÃO desligue o cabo USB nem a alimentação de energia da unidade externa enquanto estiver a copiar clips. Se a unidade externa for encerrada ou o cabo USB for desligado durante a cópia de clips, O SISTEMA DVR PODERÁ NÃO FUNCIONAR NORMALMENTE OU A UNIDADE EXTERNA PODERÁ FICAR DANIFICADA, e obterá uma mensagem de erro da próxima vez que tentar copiar. Terá de desligar o DVR e reiniciá-lo para eliminar a mensagem de erro. Se o sistema de ficheiros da unidade de disco rígido USB-IDE tiver sido corrompido, esta mensagem de erro não poderá ser eliminada. Mesmo após reiniciar o DVR, ela poderá reaparecer automaticamente enquanto prepara a cópia do vídeo clip. Terá de recuperar o sistema de ficheiros utilizando o programa de recuperação ou reformatar a unidade de disco rígido.

Carregar configuração de fábrica

Se realçar e seleccionar Carregar configuração de fábrica, surge um ecrã a perguntar-lhe se pretende realmente carregar as configurações de fábrica e a solicitar-lhe que confirme com uma password.

NOTA: O carregamento das configurações de fábrica não irá alterar a hora actual, o fuso horário, a utilização da hora de Verão nem as definições de rede.

Abrir/Gravar (Carregar/Guardar) configuração

Pode carregar as definições guardadas do DVR ou guardar as definições actuais do DVR.

Para guardar as definições do DVR, ligue o dispositivo USB que contém o ficheiro de configuração (.cfg) ao DVR. Realce Carregando (Carregar) − Nome do ficheiro e prima o botão
→ . Aparece o ecrã Carregando configuração (Carregar configuração). O ecrã apresenta os nomes dos ficheiros de configuração disponíveis. Seleccione o ficheiro de configuração desejado e prima o botão OK. O nome do ficheiro seleccionado é apresentado no campo Nome do ficheiro. Seleccionando Carregando (Carregar) carrega as definições guardadas seleccionadas, e as definições do DVR serão alteradas em conformidade.

NOTA: Mesmo depois de alterar as definições do DVR através do carregamento de definições guardadas, as definições relacionadas com a hora (Data/Hora, Fuso horário e Hora de Verão) NÃO serão alteradas.

NOTA: Se desejar alterar as definições da rede, marque a caixa de verificação *Incluir* configuração de rede. Caso contrário, as definições da rede NÃO serão alteradas.

Para guardar as definições actuais, ligue o dispositivo USB ao DVR. Realce Gravar (Guardar) – Nome do ficheiro e prima o botão 🖃 . Um teclado virtual permite-lhe introduzir um nome de ficheiro. Seleccionando Gravar (Guardar) guardará as definições do DVR em formato de ficheiro .cfg no dispositivo USB.




Figura 78 — Ecrã Abrir/Gravar (Carregar/Guardar) configuração

Apagar Informação Gravada

Se realçar e seleccionar Apagar Informação Gravada, surge um ecrã a perguntar-lhe se pretende realmente apagar todos os dados e a solicitar-lhe que confirme com uma password.

ATENÇÃO: A selecção de *Apagar Informação Gravada* irá apagar todos os vídeos gravados.

Capítulo 4 — Utilização

NOTA: Neste capítulo, assume-se que o seu DVR já foi instalado e configurado. Se não for este o caso, consulte os Capítulos 2 e 3.

Os controlos do DVR são semelhantes aos de um VCR. Tal como num VCR, as funções principais consistem em gravar e reproduzir vídeo. Contudo, tem um controlo muito maior sobre as funções de gravação e reprodução. É possível estabelecer programas de gravação com base na hora do dia e no dia da semana. O DVR permite-lhe pesquisar nos vídeos gravados utilizando ferramentas muito mais sofisticadas do que as que estão disponíveis nos VCR. Outras funcionalidades do DVR que não estão disponíveis nos VCRs são o controlo e visualização remotos e a gravação de vídeo enquanto visiona vídeo anteriormente gravado. O DVR funciona mesmo se não tiver nenhuma unidade de disco rígido instalada. Neste caso, a gravação, reprodução e quaisquer outros processos que tenham acesso à unidade de disco rígido não serão suportados. Apenas poderá visualizar vídeo em directo e estabelecer definições do sistema que não estejam relacionadas com o funcionamento de uma unidade de disco rígido. A unidade também pode ser ligada com Observação RAS Ethernet ou modem.

Os controlos do painel frontal são descritos no Capítulo 3 — Configuração.

Ligar a alimentação de energia

Depois de instalar o DVR seguindo as instruções apresentadas no *Capítulo 2 — Instalação*, a unidade está pronta a funcionar.

A unidade demora cerca de 60 segundos a inicializar.

O DVR recuperará automaticamente se a unidade for inicializada no caso dos dados gravados no dispositivo de armazenamento tiverem sido danificados.

Monitorização em directo

Depois de concluído o processo de inicialização do DVR, a unidade começará a exibir vídeo em directo no monitor e a reproduzir áudio em directo através do altifalante anexado. O modo predefinido é de apresentar as 4 câmaras ao mesmo tempo. Premindo qualquer botão de câmara fará com que a imagem dessa câmara seja apresentada em ecrã inteiro. Apresentará vídeo em directo com reprodução de som até que o utilizador entre noutro modo.

Premindo o botão QUAD/SEQ (Quad/Sequência) alterna entre o modo de apresentação quad (2x2) e o modo de sequência.

Premindo o botão ENTER/PAUSE (Enter/Pausa) no modo de monitorização em directo, congela a imagem actual no ecrã até que o botão seja premido novamente. O ecrã apresenta um *

O DVR pode ser configurado para que, quando ocorrer um Evento, apresentar em ecrã inteiro no monitor, o vídeo do evento detectado durante o tempo predefinido. Será apresentado o vídeo da câmara com menor número de todas as câmaras associadas ao sensor de detecção de eventos, e o DVR voltará ao formato de ecrã anterior após o tempo predefinido de monitorização de evento. Enquanto a monitorização do evento estiver activada, a monitorização de todos os outros eventos subsequentes serão ignorados. Premindo um botão de câmara individual ou o botão QUAD/SEQ durante a monitorização do evento, deixa de apresentar a monitorização actual do evento e começa a apresentar a imagem da câmara seleccionada ou volta para o formato de ecrã anterior.

O DVR apresentará dados de entrada de texto se houver alguma entrada de texto durante a monitorização em directo. A informação de entrada de texto será apresentada sobre a imagem.

NOTA: A entrada de texto só é apresentada em ecrã inteiro.



Figura 79 — Ecrã de Monitorização em directo (com entrada de texto)

Modo PTZ

O DVR pode controlar câmaras com capacidade de Pan (deslocamento de imagem), Tilt (inclinação da câmara) e Zoom (ampliação/redução da imagem). Se premir o botão ZOOM/PTZ (Zoom/PTZ) quando estiver em modo de ecrã inteiro da câmara desejada, entra no modo PTZ. Pode controlar a câmara utilizando os botões do painel frontal ou do controlo remoto, ou através da configuração de predefinições. Prima os botões de seta para deslocar a imagem para a esquerda e para a direita, e para inclinar a câmara para cima e para baixo. Utilize CÂMARA 1 e CÂMARA 2 para ampliar e reduzir a imagem. Os botões CÂMARA 3 e CÂMARA 4 podem ser utilizados para a focagem da imagem.

NOTA: Só poderá entrar no modo PTZ se a porta RS232C estiver definida para *PTZ*, e o dispositivo PTZ tiver sido seleccionado durante a configuração da Câmara. O ícone prove apresentado no ecrã da câmara.

NOTA: Quando o DVR está no modo PTZ, aparece uma linha branca à volta da imagem.

NOTA: Não é possível entrar no modo PTZ quando a câmara seleccionada estiver desligada (Off), tenha perda de vídeo ou estiver configurada para Esconder.

Prima o botão MENU (Menu) no modo PTZ para apresentar o ecrã Menu PTZ. Defina a função que pretende controlar seleccionando-a no menu. Consulte as instruções do fabricante da câmara para obter informações acerca das definições apropriadas. Consoante as especificações da câmara, algumas funções poderão não ser suportadas.




Figura 80 — Menu PTZ

- Seleccionar Posição Define as Posições para a câmara PTZ.
- Sair Fecha o menu.

Seleccionar Posição

Após ter a câmara com a posição, pode guardar as definições da posição da câmara como "posição predefinida", para desta maneira poder ir directamente para as vistas desejadas. Seleccione Seleccionar Posição no menu PTZ. Seleccione o número que deseja atribuir à posição e prima o botão —. Utilize o teclado virtual para introduzir o nome da posição e prima o botão — novamente para guardar como posição predefinida.




Figura 81 — Ecrã Posição PTZ

Vista predefinida

Uma vez configuradas as posições predefinidas da câmara, pode ir directamente às vistas desejadas. Prima o botão QUAD/SEQ (Quad/Sequência) para carregar a caixa de diálogo da PTZ Aplicar. Seleccione o número desejado para carregar a vista da posição predefinida correspondente.




Figura 82 — Ecrã de PTZ Aplicar

Modo de Zoom Digital

Pode entrar no modo de Zoom Digital premindo o botão ZOOM/PTZ (Zoom/PTZ) no modo PTZ. Quando não estiver instalado um dispositivo PTZ, se premir o botão ZOOM/PTZ no modo de monitorização em directo, entra directamente no modo de Zoom Digital.

NOTA: Não é possível entrar no modo de Zoom Digital quando a câmara seleccionada estiver desligada (Off), tenha perda de vídeo ou estiver configurada para Esconder.

Quando estiver no modo de Zoom Digital, uma pequena caixa brilhante estará sobreposta à imagem. Esta caixa indica a área a ser ampliada. Mova a posição desta caixa utilizando os botões de seta, e prima o botão para ampliar essa área. É apresentado um ícone no ecrã ampliado. Premindo o botão ZOOM/PTZ novamente, o DVR volta para o modo de monitorização em directo.

Gravar vídeo

Depois de instalar o DVR seguindo as instruções apresentadas no *Capítulo 2 — Instalação*, a unidade está pronta a funcionar. A não ser que altere a configuração, o DVR está a gravar vídeo e continuará a gravar até que a unidade de disco rígido esteja cheia. A predefinição de fábrica é Substituir quando a unidade de disco rígido estiver cheia. No modo Substituir, o DVR continua a gravação quando o disco rígido está cheio, substituindo o vídeo mais antigo. O DVR pode ser configurado para parar de gravar (Parar) assim que a unidade de disco rígido estiver cheia

Muito embora seja possível gravar sem alterar as configurações originais de fábrica, terá toda a vantagem em tirar partido das diversas ferramentas disponibilizadas pelo DVR. Consulte o *Capítulo 3* — *Configuração* para obter descrições detalhadas das opções do modo de gravação.

NOTA: Quando o DVR estiver a gravar vídeo, o LED RECORD no painel frontal fica aceso e exibido no ecrã de cada câmara.

Embora tenha programado uma gravação por intervalo de tempo ou de um evento, premindo o botão PANIC (Pânico) activa a gravação em pânico, para que o DVR grave vídeo independentemente de qualquer programação de gravação por intervalo de tempo ou de um evento. Volte a premir o botão para sair do modo de gravação em pânico.

NOTA: Quando o DVR está no modo de gravação em pânico, o LED RECORD no painel frontal pisca e • exibido no ecrã de cada câmara.

Gravar áudio

Se o DVR tiver sido configurado para gravar áudio, a gravação de vídeo será sempre acompanhada da gravação de áudio.

NOTA: Quando a velocidade de gravação estiver definida para menos de 15 ips, o DVR NÃO gravará áudio. A gravação de áudio também poderá ser afectada pelas condições de largura de banda da rede enquanto monitoriza remotamente o DVR utilizando o programa RAS (Sistema de Administração Remota).

NOTA: Certifique-se de que cumpre todas as leis e regulamentos respeitantes à gravação de áudio.

Reproduzir vídeo gravado

Depois de ter gravado vídeo, poderá vê-lo utilizando os botões de seta. Quando reproduzir vídeo pela primeira vez, o DVR irá apresentar a imagem mais recente. Nas vezes seguintes, o DVR iniciará a reprodução a partir da última imagem exibida.

Ao reproduzir vídeo, o DVR apresentará dados de entrada de texto se houver alguma entrada de texto. A informação de entrada de texto será apresentada sobre a imagem.

NOTA: A entrada de texto só é apresentada em ecrã inteiro.

NOTA: Se desejar apresentar informação de entrada de texto na imagem de reprodução, assegure-se de que *Text-In* é definido para On durante a configuração do OSD.




Figura 83 — Ecrã de reprodução (com entrada de texto)

Botões de seta

- ■: Premindo o botão de seta para a esquerda, reproduz o vídeo para trás a alta velocidade. Prima o botão novamente para alternar a velocidade de reprodução entre ••, ••• e ••••. O ecrã exibe ••, ••• e ••••. respectivamente.
- ▶ : Depois de seleccionar ENTER/PAUSE, prima o botão de seta para cima para avançar para a imagem seguinte.
- : Depois de seleccionar ENTER/PAUSE, prima o botão de seta para baixo para voltar à imagem anterior.

NOTA: A entrada no modo de avanço/retrocesso rápido a partir do modo de monitorização em directo pode ser protegida por password.

Botão Enter/Pausa

Prima o botão ENTER/PAUSE (Enter/Pausa) para fazer uma pausa no vídeo no ecrã. O ecrã apresenta um II.

Botões da Câmara (1 a 4)

Premindo qualquer botão de câmara fará com que a imagem dessa câmara seja apresentada em ecrã inteiro

Botão QUAD/SEQ

Quando estiver a reproduzir vídeo, pode mudar o formato da apresentação no ecrã, do modo de ecrã inteiro para o modo quad (2x2), premindo o botão QUAD/SEQ (Quad/Sequência). Premindo o botão de câmara durante o modo quad (2x2), regressa para ecrã inteiro.

NOTA: Quando estiver a reproduzir vídeo à velocidade máxima com qualidade de imagem muito alta, a reprodução do áudio gravado pode ser interrompida ocasionalmente.

NOTA: Durante o modo de reprodução, o utilizador não pode alterar a configuração do sistema a partir de um equipamento remoto.

Modo de reprodução com zoom digital

Pode entrar no modo de reprodução com zoom digital premindo o botão ZOOM/PTZ (Zoom/PTZ) no modo de reprodução. Quando o botão ZOOM/PTZ é premido no modo de reprodução, a imagem fica em pausa e uma pequena caixa brilhante é sobreposta à imagem. Esta caixa indica a área a ser ampliada. Mova a posição da caixa utilizando os botões de seta, e prima o botão para ampliar essa área. É apresentado um ícone no ecrã ampliado. Premindo novamente o botão ZOOM/PTZ, sai do modo de reprodução com zoom digital e volta ao modo de reprodução normal.

NOTA: Não é possível entrar no modo de reprodução com zoom digital quando a câmara seleccionada estiver definida como Esconder 1 ou Esconder 2.



Figura 84 — Ecrã de zoom digital



Figura 85 — Ecrã de zoom digital ampliado

Pesquisar no vídeo

Prima o botão MENU (Menu) no modo de reprodução para apresentar o menu Pesquisa.



Figura 86 — Menu Pesquisa

- Ir para Primeiro Exibe a primeira imagem gravada
- Ir para Último Exibe a última imagem gravada
- Pesquisar Data/Hora... Pesquisa por data e hora (consulte os detalhes mais abaixo)
- Pesquisar Calendário... Pesquisa utilizando um calendário (consulte os detalhes mais abaixo)
- Pesquisar Evento... Selecciona vídeo a partir do registo de eventos (consulte os detalhes mais abaixo)
- Pesquisar Text-In ... Pesquisa sequências de entrada de texto (consulte os detalhes mais abaixo)
- Cópia de Vídeo Clip... Recorta um segmento de vídeo e guarda-o.

Pesquisar Data/Hora



Figura 87 — Ecrã Pesquisar Data/Hora

Coloque o cursor sobre a data e prima o botão (Enter/Pausa). Ajuste os números utilizando as teclas de seta. Depois de definir a data que pretende para a pesquisa de vídeo, prima o botão ...

Coloque o cursor sobre a hora e prima o botão . Ajuste os números utilizando as teclas de seta. Depois de introduzir a hora que pretende para a pesquisa de vídeo, prima o botão .

Uma vez definidas a data e a hora que pretende pesquisar, realce o botão OK e prima o botão E. Serão exibidas a data e a hora seleccionadas. (Se não tiver sido gravado vídeo à hora seleccionada, será exibido um ecrã em branco.) Os botões de seta podem agora ser utilizados para visualizar o vídeo adjacente.

Pesquisar Calendário




Figura 88 — Ecrã Pesquisar Calendário

Os dias que contêm vídeo gravado são mostrados no calendário com números brancos. Realce um dia utilizando os botões de seta e prima o botão [...] (Enter/Pausa) para o seleccionar.

Na parte inferior do calendário será exibida uma barra de tempo. As horas a que o vídeo foi gravado estarão realçadas em azul. Realce a barra de tempo e seleccione a hora utilizando os botões de seta.

NOTA: A barra de tempo está dividida em segmentos de uma hora. Se um segmento estiver realçado, significa que foi gravado vídeo durante essa hora. Contudo, NÃO significa que tenha sido gravado vídeo durante toda a hora.

Uma vez definidas a data e a hora que pretende pesquisar, realce o botão lr para e prima o botão . Serão exibidas a data e a hora seleccionadas. Os botões de seta podem agora ser utilizados para visualizar o vídeo adjacente.

Pesquisar Evento



Figura 89 — Ecrã Registo de Eventos

O DVR mantém um registo de cada hora que a porta Entrada de Alarme é activada. O ecrã Registo de Eventos exibe esta lista. Realce o evento do qual deseja ver o vídeo.

Prima o botão (Enter/Pausa) para extrair o vídeo do evento e exibir a primeira imagem do evento. Prima o botão de seta para começar a reproduzir o segmento de vídeo do "evento". Prima o botão para interromper o vídeo e prima novamente o botão para voltar à monitorização em directo.

Também pode estreitar a sua pesquisa de eventos, seleccionando o botão A procurar... e definindo uma nova condição de pesquisa.



Figura 90 — Ecrã Pesquisar Evento (por eventos)




Figura 91 — Ecrã Pesquisar Evento (por câmaras)

Realce a caixa junto a Pesquisar por e prima o botão 🔃 para alternar entre Evento e Câmara.

É possível pesquisar vídeo da primeira à última imagem gravada, ou então definir a hora e a data do início e do fim.

Se seleccionar Pesquisar por Evento, seleccione também as opções de evento para cada dispositivo. Se seleccionar Pesquisar por Câmara, seleccione também as câmaras alvo e as opções de evento.

Uma vez definidas as condições de pesquisa desejadas, realce Encontrar e prima o botão para apresentar os resultados da pesquisa no ecrã Registo de Eventos. Seleccione Cancelar para sair do ecrã sem guardar as alterações.

Pesquisa por entrada de texto




Figura 92 — Ecrã Registo de Text-In

O DVR mantém um registo de todas as entradas de texto (Text-In). O ecrã Registo de Text-In exibe esta lista. Realce o evento do qual deseja ver o vídeo.

Prima o botão [12] (Enter/Pausa) para extrair o vídeo do evento e exibir a primeira imagem do evento. Prima o botão de seta para começar a reproduzir o segmento de vídeo "text-in" com os dados de texto na imagem. Prima o botão [12] para interromper o vídeo e prima novamente o botão para voltar à monitorização em directo.

Também pode estreitar a sua pesquisa de eventos, seleccionando o botão A procurar... e definindo uma nova condição de pesquisa.




Figura 93 — Ecrã Pesquisar Text-In

É possível pesquisar vídeo da primeira à última imagem gravada, ou então definir a hora e a data do início e do fim.

Seleccione as câmaras alvo para pesquisar dados de entrada de texto (text-in).

Realce a caixa Sensí. Maiús/Min e prima o botão para alternar entre On e Off. Se a caixa Sensí. Maiús/Min estiver definida para On, o DVR distingue entre letras maiúsculas e letras minúsculas.

Realce a caixa Abrir Pesq. e prima o botão 💷 para carregar as definições de Pesquisa guardadas.

Realce a caixa **Gravar Pesq**. e prima o botão **!** para guardar as definições de Pesquisa actuais. Utilize o teclado virtual para dar um nome à opção de pesquisa actual.

Realce a caixa Apagar Pesq. e prima o botão 🔃 para eliminar as definições de Pesquisa actuais.

Realce a caixa Nome e utilize o teclado virtual para introduzir o texto a pesquisar.

Realce a caixa Comp. e utilize o teclado virtual para introduzir o operador de comparação.

Realce a caixa Valor e utilize o teclado virtual para introduzir o valor de comparação.

NOTA: Coluna e Linha podem ser utilizados para pesquisas mais específicas dos dados de entrada de texto. Coluna indica a localização de cada categoria individual, e Linha indica a linha onde a categoria está localizada. Altere o número da Coluna e o número da Linha, realçando-os e utilizando os botões de seta Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o número.

NOTA: Introduza os operadores *AND* ou *OR* na caixa por baixo do título para uma pesquisa mais específica de dados de entrada de texto.

Uma vez definidas as condições de pesquisa desejadas, realce Iniciar e prima o botão 🕡 para apresentar os resultados da pesquisa no ecrã Registo de Text-In. Seleccione Fechar para sair do ecrã e voltar ao ecrã anterior.

Anexo A — Preparação da unidade de disco rígido USB

Preparar a unidade de disco rígido USB-IDE no Windows 2000

NOTA: A preparação de uma unidade de disco rígido USB-IDE no Windows XP é quase idêntica à do Windows 2000.

- Ligue a unidade de disco rígido USB-IDE ao seu computador utilizando o cabo USB.
- 2. Ligue o computador.
- 3. O ícone do dispositivo USB deverá ser exibido na barra de tarefas.
- 4. Se a unidade de disco rígido USB-IDE contiver partições ou dados, irá aparecer em *O meu computador* como um ícone de unidade de disco rígido. Verifique o sistema de ficheiros, clicando com o botão direito do rato no ícone e abrindo *Propriedades* > *Geral* > *Sistema de ficheiros*. Se o formato do sistema de ficheiros NÃO for FAT32, formate a unidade de disco rígido USB-IDE utilizando o formato FAT32.
- 5. Se a unidade de disco rígido USB-IDE não contiver partições, vá a *Ferramentas administrativas* no *Painel de controlo* e inicie *Gestão de computadores*. Abra *Gestão de discos* em *Armazenamento* e clique com o botão direito do rato numa região não atribuída da unidade de disco rígido USB-IDE. Em seguida, clique em *Criar partição*.
- 6. No Assistente de criação de partições, clique em Seguinte e, em seguida, em *Partição primária*, e siga as instruções no ecrã. Certifique-se de que selecciona o formato FAT32 para o sistema de ficheiros.

NOTA: O tamanho da partição deve ser inferior a 32 GB devido às limitações do sistema operativo Windows.

Depois da formatação estar concluída, a unidade de disco rígido USB-IDE será adicionada a *O meu computador*.

7. Ligue a unidade de disco rígido USB-IDE ao DVR.

Preparar a unidade de disco rígido USB-IDE no Windows 98

NOTA: A preparação de uma unidade de disco rígido USB-IDE no Windows ME é quase idêntica à do Windows 98.

- Ligue a unidade de disco rígido USB-IDE ao seu computador utilizando o cabo USB.
- 2. Ligue o computador. Será exibida a janela Assistente Adicionar Novo Hardware.
- 3. Instale o controlador para o dispositivo de cópia de segurança USB seguindo as instruções fornecidas com a unidade de disco rígido USB.
- 4. Se a unidade de disco rígido USB-IDE contiver partições ou dados, irá aparecer em *O meu computador* como um ícone de unidade de disco rígido. Verifique o sistema de ficheiros em *Propriedades* > *Geral* > *Sistema de ficheiros*. Se o formato do sistema de ficheiros NÃO for FAT32, formate a unidade de disco rígido USB-IDE utilizando o formato FAT32.
- 5. Execute o utilitário FDISK clicando em *Iniciar* e, em seguida, em *Executar*. Escreva "fdisk" e clique em OK.
- 6. Quando for exibida a linha de comandos do MS-DOS, escreva "Y" e carregue na tecla Enter.
- 7. No menu Opções do FDISK, escolha "5. Alterar unidade de disco fixo actual".
- 8. Escolha a letra de unidade adequada correspondente à unidade de disco rígido USB-IDE.
- 9. No menu Opções do FDISK, escolha "1. Criar partição de DOS ou unidade lógica de DOS".
- 10. No menu Criar partição de DOS ou unidade lógica de DOS, escolha "1. Criar partição principal de DOS". Escreva "Y" para utilizar todo o espaço disponível e carregue na tecla Enter. Carregue em ESC para sair do ecrã depois da criação da unidade de disco rígido USB-IDE.
- 11. Reinicie o computador e verifique se a nova unidade está em *O meu computador*.
- 12. Clique com o botão direito do rato no ícone da unidade de disco rígido acabado de criar e seleccione "Formatar".
- 13. No ecrã Formatar, seleccione "Total" como "Tipo de formato" e faça clique em "Iniciar".
- 14. Depois da formatação estar concluída, ligue a unidade de disco rígido USB-IDE ao DVR.

Anexo B — Exemplos de pesquisas por entrada de texto

Exemplo de pesquisa I


1 2 3 4 5 6 12345678901234567890123456789012345678901234567890

Item	Preço	unitário	Qtd		montante
========		=======	=======	====	=======
Coke	\$	2.20	1(s)	\$	2.20
Fanta	\$	2.20	1(s)	\$	2.20
Hotdog	\$	3.50	3(s)	\$	10.50
Pepsi	 \$	1.95	1(s)	\$	1.95
			total : 9	 \	16.85

Obrigado~~

Nos dados de entrada de texto acima, pode conferir que o valor de comparação está situado nos 17º (Preço unitário, marca \$ será ignorado automaticamente), 28º (Qtd) e 40º (montante) caracteres (incluindo espaços) a partir da esquerda. Neste caso, pode introduzir "17", "28" e "40" em cada caixa Coluna.

Por exemplo, se desejar procurar Coke com uma Qtd (Quantidade) de mais de 1 e Hotdog com um montante que totaliza mais de \$8, pode ser definida a seguinte condição de pesquisa.



Exemplo de pesquisa II


1 2 3 4 5 6 12345678901234567890123456789012345678901234567890

Item	Preç	o unitário	Qtd		montante
Coke	\$	2.20	1(s)		
Fanta	\$	2.20	1(s)	\$	2.20
Hotdog	\$	3.50	3(s)	\$	2.20
Pepsi	\$	1.95	1(s)	\$	10.50
1 CPS1	1 4	1.55	1(5)	\$	1.95
========	:======	 1	======= total : \$	==	16.85

Obrigado~~

Nos dados de entrada de texto acima, pode conferir que o valor de comparação está situado nos 17° (Preço unitário, marca \$ será ignorado automaticamente), 28° (Qtd) e 40° (montante) caracteres (incluindo espaços) a partir da esquerda, mas o valor da categoria montante está situado numa linha diferente de Item. Neste caso, pode introduzir "17", "28" e "40" em cada caixa Coluna e introduzir "1" na caixa Linha para a linha seguinte.

Por exemplo, se desejar procurar Coke com uma Qtd (Quantidade) de mais de 1 e Hotdog com um montante que totaliza mais de \$8, pode ser definida a seguinte condição de pesquisa.



Anexo C - Resolução de problemas


Problema	Solução possível
Sem energia	 Verifique as ligações do cabo de alimentação. Confirme se a tomada tem corrente.
Sem imagem em directo	 Verifique o cabo de vídeo da câmara e as ligações. Verifique o cabo de vídeo do monitor e as ligações. Confirme se a câmara tem corrente. Verifique as definições da lente da câmara. Verifique as definições do comutador CVBS / VGA.
Vídeo em directo demasiado brilhante	Se um cabo estiver ligado ao conector "Loop", certifique-se de que está ligado a um dispositivo com uma terminação adequada.
O DVR parou de gravar	Se a unidade de disco rígido estiver cheia, terá de eliminar vídeo ou definir o DVR para o modo de substituição.
O DVR exibe uma mensagem de erro a dizer que a data e hora da última imagem gravada são posteriores à data e hora actuais do DVR.	O DVR irá automaticamente definir a hora e a data da unidade, segundo a hora e a data da última imagem gravada. Se estas não estiverem correctas, defina a hora e a data manualmente. Se a hora e a data correctas forem anteriores à última imagem de vídeo gravada, os vídeos com hora e data posteriores serão perdidos após a definição da hora e data correctas.

Anexo D — Pin-outs dos conectores



AI (1 a 4)	Entradas de Alarme 1 a 4
GND	Ligação à terra
ARI	Entrada de reposição de alarme
NC	Saídas de alarme por relé (normalmente fechado)
С	Comum
NO	Saídas de alarme por relé (normalmente aberto)

Anexo E — Mapa dos ecrãs



Anexo F — Especificações

VÍDEO		
Formato do sinal	NTSC ou PAL (detecção automática)	
Entrada de vídeo:	Composto: 4 entradas "looping", 1 Vp-p, terminação automática, 75 Ohms	
Saídas do monitor	Composto: Uma (BNC), 1 Vp-p, 75 Ohms RGB analógico: Uma (VGA) NTSC: 30,8kHz (frequência horizontal) / 60Hz (frequência vertical) PAL: 30,8kHz (frequência horizontal) / 50Hz (frequência vertical)	
Resolução de vídeo	720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)	
Velocidade de reprodução/gravação (imagens por segundo)	Normal: 120 ips (NTSC); 100 ips (PAL) Alta: 60 ips (NTSC); 50 ips (PAL)	

ENTRADAS/SAÍDAS		
Entrada de Alarme	4 TTL, programável NF/NA, limiar 4,3 V	
Saída de Alarme	2 saídas de relé, bloco de terminais, NF e NA, 0,5A @ 125V CA, 1A @ 30V CC	
Entrada de Reposição de Alarme	1 TTL, bloco de terminais	
Sinal sonoro interno	80 dB a 10 cm	
Conectividade de rede	10/100 Base Ethernet, RS-232C para modem externo	
Entrada de áudio	1 entradas de linha	
Saída de áudio	1 linha	

CONECTORES		
Entrada de vídeo:	Composto: 4 BNC	
Vídeo Loop	Composto: 4 BNC	
Saída do monitor	Composto: 1 BNC	
Saida do monitor	RGB analógico: 1 (VGA)	
Entrada de áudio	1 conectores RCA	
Saída de áudio	1 conector RCA	
Alarmes	Bloco de terminais	
Entrada de reposição de	Bloco de terminais	
alarme	Dioco de terminais	
Porta Ethernet	RJ-45	
Porta série RS-232C	DB9 (P)	
Porta USB	1 no painel frontal (1.1)	
Porta de infravermelhos	1 Controlo Remoto	

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

ARMAZENAMENTO		
Armazenamento primário	Unidade de disco rígido EIDE (1)	
Armazenamento de	Unidade de disco rígido USB, unidade de CD-RW USB ou	
Segurança	Memória Flash USB	

GERAL		
Dimensões (L x A x P)	13,4" x 1,8" x 12.2" (340mm x 46.5mm x 310mm)	
Peso da unidade	7,1 lbs. (3,2 kg)	
Peso de expedição	9,7 lbs. (4,4 kg)	
Temperatura de	41°F a 104°F (5°C a 40°C)	
funcionamento	41 F a 104 F (3 C a 40 C)	
Humidade de	0% a 90%	
funcionamento	070 a 9070	
Energia	100–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A	
Aprovações	FCC, CE, UL	

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.



www.honeywellvideo.com +1.800.796.CCTV (North America only) HVSsupport@honeywell.com

Document 800-00919 - Rev E - 12/07

© 2007 Honeywell International Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from Honeywell Video Systems. The information in this publication is believed to be accurate in all respects. However, Honeywell Video Systems cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.